ONKYO®

CD/MD チューナーアンプシステム



FR-N3X(CD/MDチューナーアンプ) D-N3X(スピーカーシステム)

取扱説明書

COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO



MDLP

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、 正しくお使いください。お読みになったあとは、い つでも見られる所に保証書とともに大切に保管して ください。 目次

始めに

接続をする

時刻を設定する

再生する

録音する

録音の設定

MDグループ機能

名前をつける

プリセットチャンネル/曲の編集

タイマー機能

困ったときは

その他

目次

基本編		応用編
対めに 主な特長/付属品 オーディオ機器の正しい使いかた … 取り扱いについて/CDについて … MDについて 各部の名前と主な働き リモコンを準備する 接続をする またをする フジオのアンテナを接続する ラジオのアンテナを接続する		外部機器を接続する
基本の操作 基本操作を理解する	20	音質を調整する
時刻を設定する 曜日と現在時刻を設定する	21 こんなことも できます	タイマー機能を使う62
CDを聞く CDを聞く MDを聞く MDを聞く	こんなことも できます	CD/MDのいろいろな再生 43
ラジオを聞く FM局を自動で登録する ーオートプリセットライト AM/FM局を1局ずつ登録する ープリセットライト FM/AM放送を聞く	こんなことも できます 27 29 は30	プリセットチャンネルを編集する 52 MD、プリセットチャンネルに名前をつける
MDに録音する 録音方法の種類	32 33 34 34 35 35	録音中に表示を切り換える
オンキヨー製品からシンクロ録音	37 38 こんなことも	 MDグループを編集する
メッセージー覧 困ったときは 修理について 主な仕様 オンキョーご相談窓口・ 修理窓口のご案内	71 73 74	 ● 1曲選んで消すーErase

主な特長 / 付属品

本システムはCD/MDチューナーアンプ(FR-N3X)とスピーカーシステム(D-N3X)で構成されています。 カタログ及び包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは製品名の色を表す記号です。

■高速演算ATRAC搭載

- リンク デジタル レック レベル アジャストメント
- ■CDからMDへの録音レベルを自動設定するDLA Link (Digital Rec Level Adjustment)機能
- ■デジタル録音ボリューム搭載
- ■長時間録音モード(2倍/4倍) MDLP対応
- ■CD→MD倍速ダビング機能
- ■たくさん入った曲を整理するMDグループ機能
- ■CDテキスト対応 MD録音時にCDテキストもコピー可能
- ■MDネーム入力をさらに快適にする カンタンネーム機能
- ■光デジタル出力端子装備

ワイド レンジ アンプリファイヤー テクノロジー

- ■広帯域な次世代メディアのポテンシャルも引き出すWRAT (Wide Range Amplifier Technology)
- ■充実した外部入出力端子(CD-R、LINE)
- ■FMオートプリセット可能。30局メモリー搭載チューナー
- ■オンキョー製デジタルシアターシステムUXW-3.1専用入出力端子装備。UXW-3.1との組み合わせで5.1ch再生可能


付属品

本機には以下の付属品が同梱されています。お確かめください。()内の数字は数量をあらわしています。

- FM室内アンテナ(1)
- AM室内アンテナ(1)
- リモコン-RC-491S (1)
- 単3乾電池(2)









- スピーカーコード (2)
- 取扱説明書(本書1)
- 保証書(1)




音のエチケット

楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



本機は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

オーディオ機器の正しい使いかた

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになってい ます。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

■ 故障したままの使用はしない -





● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原 因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。 煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

雷源プラグをコンセント から抜いてください

■絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない -



分解禁止

- 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電の 原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 100V以外の電圧で使用しない –



- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧や船舶などの直流(DC)電源には絶対に接 続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 放熱を妨げない -

● 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となる ことがあります。

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。次の 点に気をつけてご使用ください。

• 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。

● 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- 本機を、専用ラック以外の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでく
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上に置いて使用しないでください。
- 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするため に、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面か ら2cm以上、背面から10cm以上のすきまをあけてください。

■ 水のかかるところに置かない -



水場での使用禁止



水ぬれ禁止

本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火 災・感電の原因となります。

■ 水の入った容器を置かない -



● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置か ないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電の原因となります。

■ 中に物を入れない –



● スピーカー内部、本機の通風孔、ミニディスクの挿入口やCDトレイなどから金属類や燃えやす いものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特に お子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 中に水や異物が入ったら —





● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店 にご連絡ください。

電源プラグをコンセント から抜いてください

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない ―



接触禁止

● 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

△警告

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない -





- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。

■ 落としたり、破損した状態で使用しない -





● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

電源プラグをコンセントから抜いてください

■ 乾電池を充電しない・



● 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより、火災、けがの原因となります。

■ 設置上の注意 -



- 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。 落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがの 原因となることがあります。
- 本機の上に10kg以上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。



- 移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけないでください。故障やけが の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、チューナーアンプの電源を切り、スピーカーコードをはずしてから行ってください。落下や転倒など思わぬ事故の原因になることがあります。

■ スピーカーコードは安全な場所へ -



● スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。スピーカースタンドを使用した場合や高い所に置いた場合、特にご注意ください。

■ 次のような場所に置かない・



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 接続について -



● 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

■ 使用上の注意・





- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。
- 音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞く と、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。
- お子様がミニディスク挿入口やCDトレイに手を入れないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。

■ 使用上の注意 -



- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは、使用しないでください。ディスクは 機器内で高速回転しますので、飛び散って、けがの原因となることがあります。
- レーザー光源をのぞき込まないでください。レーザー光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。
- キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。

■ 電源コード、電源プラグの注意 -



- 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜いてください

- 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

■ 電池について -



● 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示(プラス+とマイナスーの向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

■ スピーカーコードについて -




● スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火 災・感電の原因となることがあります。


■ 点検・工事について -



電源プラグをコンセントから抜いてください

- お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。
- 使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売店に ご相談ください。





- アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- 屋外アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形することがあります。
- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。









取り扱いについて

● お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意 書きなどをお読みください。

スピーカーのサランネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るか ブラシをかけるとよくほこりを取ることができます。

● カラーテレビやパソコンとの近接使用について

一般にカラーテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。

D-N3Xは(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレビから離してください。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

● 取り扱い上のご注意

D-N3Xは通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- (1) FMチューナーが正しく受信していないときのノイズ
- ② 発信器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
- 4 マイク使用時のハウリング
- ⑤ テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- ⑦ ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音

D-N3Xのツィーターには強力な磁石を採用していますので、ドライバーや鉄等の磁性体を近づけないでください。吸い付けられてけがをしたり、振動板が破損する原因となります。

● 結露について

FR-N3Xを冷えた所から暖かい部屋に持ち込んだり、寒い部屋をストーブなどで急に暖めた場合、FR-N3Xの内部に水滴がつくことがあります。これを結露といいます。そのままでは正常に働かないばかりではなく、ディスクや部品も痛めてしまいます。FR-N3Xをご使用にならないときは、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。

結露しているおそれがある場合は、FR-N3Xの電源を入れて約1時間放置してからご使用ください。

● メモリー保持について

FR-N3Xには、メモリー保持用の予備電源装置が内蔵されています。これは、お客様が設定した内容などを停電時などに保護するためのものです。FR-N3Xの電源コードを抜いた状態で、メモリーを保持できるのは約3日間です。

● CD について

● 演奏上のご注意

CD(コンパクトディスク)はディスクレーベル面に下のマークの入ったものなど、IEC規格に合致したものをご使用ください。

パソコン用のCD-ROMなど音楽用でない ディスクは使用しないでください。異音の DIGITAL AUDIO 発生などでスピーカーやアンプの故障の原因となります。

ハート型や八角形など特殊形状のディスクは使用しないでください。機器の故障の原因となることがあります。



● 取り扱いについて

演奏面(印刷されていない面)に触れないように、両端をはさむように持つか、中央の穴と端をはさんで持ってください。



演奏面はもちろんプリント面に紙やシールを貼ったり、文字を書いたりしないでください。またきずなどをつけないようにしてください。

● レンタルCDの注意について


CDにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどののりがはみ出したり、剥がしたあとがあるもの、また飾り用のシールを貼ったものはお使いにならないでください。CDが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。

● お手入れについて

汚れにより信号読み取りが低減し、音質が低下する場合があります。汚れている場合は、演奏面につ

いた指紋やホコリを柔らかい布でディス クの内周から外周方向へ軽く拭いてくだ さい。

汚れがひどい場合は、柔らかい布を水で 浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、 そのあと柔らかい布で水気を拭き取って ください。アナログレコード用スプ



レー、帯電防止剤などは使用できません。また、ベンジンや シンナーなどの揮発性の薬品は表面が侵されることがありま すので絶対に使用しないでください。

● 保管上の注意について

直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度が高くなるところや、極端に温度の低い場所はさけ、必ず専用ケースに入れて保管してください。

● CDテキストについて

CDテキストとはCDのディスク、曲、アーティスト名などの文字情報(アルファベット、記号、数字)のことです。 市販のCDでこれらの文字情報が記録されているものには、 右記のマークが付いています。

GITAL AUDIO

CD TEXT

MDについて

MDには再生専用と、録音用の2種類があります。

途中まで録音してあるMDの場合、最後の曲のあとに録音されます。曲番も最後の曲番のあとから順についていきます。録音をしたり、名前をつけたり、編集した情報はMDの目次部分(TOC=Table Of Contents)に書き込まれます。

TOC表示が点灯しているとき (録音中や名前をつけたときなど)

MDのTOCに書き込む情報が本体のメモリーに保存されている状態です。



TOC表示が点滅しているとき (録音停止時やディスクを取り出すときなど)

MDに情報を書き込んでいる最中です。



この状態のときは、電源プラグを抜いたり、揺らしたり しないでください。停電になった場合は停電前の記録内 容は消去されます。

シリアルコピーマネージメントシステム

デジタル入力で録音したMDをさらにデジタル入力録音することはできません。本機はシリアルコピーマネージメントシステムの規格に準拠したデジタルオーディオ機器です。この規格は、各種デジタルAV機器の間で、デジタル信号どうしのコピーを「1回だけ」と規制したもので、3つの原則があります。

原則1

CDまたはDAT、MDからMDへ「デジタル入力録音」できます。ただし、1度「デジタル入力録音」したものを他のMDへ「デジタル信号のままデジタル入力録音」できません。


原則2

アナログレコードやFM放送などをアナログ入力録音したMDから、他のMDへ「デジタル入力録音」できます。ただし、1度「デジタル入力録音」したMDから、他のMDへ「デジタル信号をデジタル信号のまま録音」できません。MDレコーダーどうしをアナログ入出力端子につないだときは、何回でも録音できます。

原則3

DATデッキまたは32kHz、48kHzのサンプリング周波数に対応するMDレコーダーの場合、衛星放送のデジタル音声信号も「デジタル入力録音」できます。この場合は、2回目も「デジタル入力録音」できます。ただし、BSチューナー(衛星放送受信機)によっては、2回目のデジタル入力録音ができない場合があります。

録音用のMDには録音した内容を誤って消さないための誤消去防止つまみがあります。録音を禁止するときは、MDの誤消去防止つまみをずらして、図のように孔が開いた状態にします(記録不可状態)。



MDに録音するときや名前をつけるなどの編集を行うときは、録音用のMDを使用し、記録不可状態を解除しておいてください。

MDはカートリッジに収納され、ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱えます。しかし、カートリッジの汚れやそりなどが誤動作の原因になることもあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。

●内部のディスクに直接触れないでください

ディスクのシャッターを手で開けないでください。無理に開けるとこわれます。

●置き場所について

直射日光が当たる所など高温の場所や、湿度の高い場所には 置かないでください。

●長時間使用しないときは

MDが本機の中に入っているときは、ディスクのシャッターが開いた状態になっています。長時間使用しないときは、内部のディスクにほこりがつくのを防ぐため、MDを本機から取り出しておいてください。

●定期的にお手入れを

カートリッジ表面についたほこりやごみを乾いた布でふき取ってください。

お知らせ

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問い合わせ先:

(社) 私的録音補償金管理協会


Tel. 03-5353-0336

Fax. 03-5353-0337




各部の名前と主な働き


◆本体前面




ヘッドホンで聞くときは

ヘッドホンのステレオミニプラグを接続します。 接続するときは音量を下げてください。 スピーカーの音声は消えます。





◆ リモコン




リモコンを準備する

◆乾電池を入れる



カバーを矢印の方 向に持ち上げては ずす。



中の極性表示にしたがって、付属の電池 2 個を+(プラス)と-(マイナス)を間違えないように入れる。




カバーを戻す。

ご注意

- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出しておいてください。
- 寿命がなくなった電池を入れたままにしておきますと腐食によりリモコンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなったときは、古い電池を取り出して2本とも新しい電池と交換してください。
- 使用頻度にもよりますが、付属の電池の寿命は約6ヵ月です。電池の交換時には、単3型をご使用ください。

◆ リモコンを使うには

リモコンは本体のリモコン受光部に向けて操作してください。




ご注意


- リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を 直接当てると正しく動作しないことがあります。
- 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。
- ★ーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。



スピーカーについて

◆スピーカー (D-N3X) 各部の名前







◆サランネットの脱着について

このスピーカーは前面のサランネットを取りはずすことができます。サランネットを付けたりはずしたりすると きは、次のように行ってください。

- 1.サランネットの下側を両手で持ち、手前に軽く引っ 張り、サランネットの下側をはずします。
- 2.同じようにサランネットの上側を手前に引っ張る と、サランネットは本体からはずれます。
- 3.取り付けるときは、サランネットの四隅にあるサラ ンネット取り付けピンを本体のサランネットホル ダーに合わせて押し込みます。








13




本機の接続をする

◆スピーカーを接続する



1.ビニールカバーをはずしスピーカー コードのしん線部をよじります。






3.スピーカーコードを軽く引っ張ってみて確実に接続されているかどうか確認してください。




- ●右側に設置するスピーカーは、本機のスピーカー端子のR(右)に、左側に設置するスピーカーはL(左)に接続してください。
- ●スピーカーの(+)と本体の(+)を、スピーカーの(-) と本体の(-)を接続します。付属のスピーカーコード の白線がある方を(+)側に接続してください。
- ●回路の故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線を絶対に接触させないでください。
- ●片チャンネルのスピーカー端子に複数のスピーカーを接続(例1)したり、1つのスピーカーから両チャンネルのスピーカー端子に並列して接続(例2)しないでください。故障の原因になります。








例1:



◆スピーカーの設置について

スピーカーの音質は、設置する部屋の構造、広さ、家 具の配置や大きさなどによって大きく変化します。よ り良い音を楽しんでいただくために、次のことにご注 意ください。

- ●スピーカーを床に直接置くと、低音が出過ぎていわゆるブーミーな音になります。スピーカースタンドまたはブロック、レンガ、堅い棚等の上に置くようにしてください。
- ■スピーカースタンドと床との間、またはスピーカーとスピーカースタンドとの間にガタツキがあると、 質の良い低音が得られませんので、コルク円板またはコインのような金属板を使ってガタツキがなくなるようにしてください。




- ●低音が足りないときは、スピーカースタンドを低く して堅い壁面の前に置くと、低音を豊かにすること ができます。
- 部屋の中では家具や壁の影響で音質が変わります。 できる限り左右の音響条件が揃うことが、良い結果 になります。
- お聞きになる位置(リスニングポジション)が左右 のスピーカーを底辺とした正三角形の頂点、または 頂点より少しうしろになるように設置するのが理想 的です。
- ●スピーカーの正面にガラス戸や堅い壁があると、音が反射し、ある周波数だけ共振することがあります。このようなときは、厚手のカーテン等をかけて 吸音処理をすることをおすすめします。

ご注意

- D-N3Xのキャビネットは木工製品ですので、温度や湿度の 極端に高いところや低いところは好ましくありません。直射 日光のあたるところや冷暖房器具の近く、湿気の多い場所に は設置しないでください。
- しっかりした水平な場所に設置してください。 傾斜した場所や強度の低い台などに設置すると転倒や落下の 危険があるだけでなく、音質的にも好ましくありません。

◆付属のFM/AMアンテナを接続する


アンテナ位置の調整と固定は実際に放送を聞きながら行います(☞29ページ)。



! ヒント

AMアンテナのコードは、分岐した先端を左右端子のどちらに接続してもかまいません。(スピーカーコードのように、極性などによる区別は有りません。)

◆FM/AM屋外アンテナを接続する



FM屋外アンテナについて

市販のアンテナアダプターを使用して、上図のように 接続します。

! ヒント`

- 建物の陰にならず、FM放送電波が直接受信できる所に設置してください。
- 自動車のエンジンによる雑音を避けるため、道路からできる だけ離れたところに設置してください。

ご注意

- ▲送電線の近くは危険ですので絶対に設置しないでください。
- アンテナ工事には技術と経験が必要ですので販売店にご相談 ください。

AM屋外アンテナについて

鉄筋住宅などで付属のAM室内アンテナだけでは受信状態が悪いときは、5m以上のビニール被覆線を窓ぎわや屋外にはってください。

ご注意

AM屋外アンテナを接続するときも、必ず付属のAM室内アンテナを接続しておいてください。


外部機器を接続する

すべての接続が終わってから電源を入れてください。

○ 設置の際は、本機の上部に他の機器をのせないでください。通風孔がふさがれて危険です。


◆サブウーファーを接続する

本機のサブウーファー出力はプリアウトですので、サブウーファーはアンプ内蔵のもの(アクティブサブウーファー)を使うか、アンプを本機に接続してからサブウーファーをアンプに接続してください。




◆ オンキョー製力セットテープデッキとの接続 (下図は別売のオンキョー製力セットテーブデッキとの接続例です。)

本機のCDR/TAPE OUT端子®とカセットテープデッキのINPUT端子®を接続してください。 本機のCDR/TAPE IN端子®とカセットテープデッキのOUTPUT端子®をそれぞれ接続してください。



ご注意

- オーディオ用ピンコードは奥までしっかり差し込んでください。差し込みが不完全だと音が出ません。
- □ コード類はスピーカーコードと 一緒に束ねないでください。音 質が悪くなることがあります。
- テレビの画像が乱れたり、本機の出力音声に雑音が入るとき は本機をテレビからできるだけ離して設置してください。



- ◆ 本機付属のリモコンでオンキヨー製力セットテープデッキも操作できます。(オーディオ用ピンコードも接続してください。)
- オンキヨー製力セットテープデッキの再生をすると、本機の入力が自動的にTAPEに切り換わります。
- システム録音操作ができます。 (☞ 37ページ)
- 外部入力の表示名称を「TAPE」にする必要があります。 (お買い上げ時の設定は「CD-R」ですので、表示名称を変更 してください。☞ 68ページ)

16

不完全な接続

| ← 完全に差し込む


=

光デジタル出力端子(DIGITAL OUT) について

市販のオーディオ用光デジタルケーブルを使用してデジタル(OPTICAL)入力端子付きのCDレコーダーやDATなどを接続すると、接続機器でのデジタル入力録音ができます。

LINE入力端子について


この端子には、DVD、CSチューナー、BSチューナー、ビデオなどの音声出力を接続することができます。接続する機器の出力(OUTPUT)端子を接続してください。



◆オンキョー製CDレコーダーを接続する(下図は別売のオンキョー製CDレコーダーとの接続例です。)


本機のCDR/TAPE OUT端子(とCDレコーダーのINPUT (REC) 端子(を接続してください。本機のCDR/TAPE IN端子()とCDレコーダーのOUTPUT (PLAY) 端子()を接続してください。

□ : 信号の流れ



で注意

- ◆ オーディオ用ピンコードは奥までしっかり差し込んでください。差し込みが不完全だと音が出ません。
- □ コード類はスピーカーコードと 一緒に束ねないでください。音 質が悪くなることがあります。
- テレビの画像が乱れたり、本機の出力音声に雑音が入るとき は本機をテレビからできるだけ離して設置してください。



RI端子接続をすると、以下の機能が使えます。

- 本機付属のリモコンでオンキヨー製CDレコーダーも操作できます。(オーディオ用ピンコードも接続してください。)
- オンキヨー製CDレコーダーの再生をすると、本機の入力が 自動的にCD-Rに切り換わります。
- 本機にCDレコーダーとカセットテープデッキを接続する場合は、両機器間の**RI**端子も接続してください。
- 外部入力の表示名称を「CD-R」にする必要があります。(お 買い上げ時の設定は「CD-R」ですので、そのままお使いく ださい。)

X-N3X(P08-19)(SN29343348A) 17 02.11.18, 1:39 PM




外部機器を接続する(つづき)

◆オンキョー製DVDプレーヤーとの接続(下図は別売のオンキョー製DVDプレーヤーとの接続例です。)


本機のLINE IN端子とDVDプレーヤーのANALOG OUTPUT端子®を接続してください。

└── : 信号の流れ



ご注意

- オーディオ用ピンコードは奥までしっかり差し込んでください。差し込みが不完全だと音 **ハー 不完全な接続**
 - が出ません。
- コード類はスピーカーコードと 一緒に束ねないでください。 音質が悪くなることがあります



● テレビの画像が乱れたり、本機の出力音声に雑音が入るとき は本機をテレビからできるだけ離して設置してください。

RI端子を接続すると、以下の機能が使えます。

- 本機付属のリモコンでオンキヨー製DVDプレーヤーを操作できます。(オーディオ用ピンコードも接続してください。)
- オンキヨー製DVDプレーヤーを再生すると、本機の入力が自動的にDVDに切り換わります。
- ◆ オーディオ用ピンコードと RIケーブルのみを接続した場合は、外部入力の表示名称を「DVD」にする必要があります。(☞ 68ページ)お買い上げ時は「LINE」に設定されています。


本機は2つのスピーカーから出力するステレオ再生機器ですが、別売のUXW-3.1を使用すると5.1ch再生をお楽しみいただけます。

◆オンキョー製デジタルシアターシステム(UXW-3.1)を接続する

本機のPROCESSOR OUT端子田とUXW-3.1のPROCESSOR IN端子田を接続してください。本機のPROCESSOR IN端子団とUXW-3.1のPROCESSOR OUT端子団を接続してください。

RI端子に**RI**ケーブルを接続してください。**RI**端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。

____: 信号の流れ




◆オンキョー製デジタルシアターシステムとDVDプレーヤーを接続する

本機のPROCESSOR OUT端子田とUXW-3.1のPROCESSOR IN端子田を接続してください。本機のPROCESSOR IN端子団とUXW-3.1のPROCESSOR OUT端子団を接続してください。


DVDプレーヤーのデジタル音声出力端子をUXW-3.1のDIGITAL INPUT1 (DVD)に接続し、UXW-3.1の入力 名称は「DVD/dig」に設定してください。 (UXW-3.1の取扱説明書をご覧ください。)

オンキョー製品と**PI**連動させる、またはDVDをアナログ録音する場合は、本機のLINE IN端子とDVDプレーヤーのアナログ音声出力端子を接続してください。本機の外部入力の表示名称を「LINE」から「DVD」に設定してください。(🔊 68ページ)

RI端子に**R**Iケーブルを接続してください。**RI**端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。



電源コードを接続する




電源コードを接続すると、本機はスタンバイ状態になり、STANDBYインジケーターが点灯します。

より良い音で聞いていただくために

本機の電源コードは極性管理がされています。電源コードの白線側を家庭用の電源コンセントの溝の広いほうに合わせて差し込んでください。

家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続 してもかまいません。

操作の前に共通の基本操作を理解する



◆電源を入れる

本体またはリモコンのSTANDBY/ONボタンを押します。電源を切るときは同じボタンをもう一度押します。

!ヒント

本機に**RI**ケーブルおよびオーディオ用ピンコードで接続されているオンキヨー製CDレコーダーやカセットテープデッキの電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。また、本機の電源を入/切しますと、接続されているこれらの機器の電源が入ったり、スタンバイ状態になります。

◆音量を調節する

本体の音量調節つまみを回すか、リモコンのVOLUME ▲/▼ボタンを押します。

◆入力を切り換える

本機の入力にはCD、MD、FM/AM放送、接続した各外部機器(CD-R、LINE)があります。入力を選択するには対応する入力切換ボタンを押してください。

本体の入力切換ボタン


CD/MD	押すごとに、CDとMDが切り換わります。
FM/AM	押すごとに、AMとFMが切り換わります。
OTHER INPUTS	押すごとにCD-R、LINE が切り換わります。

リモコンの入力切換ボタン

リモコンでは以下のボタンを押して入力を切り換える ことができます。 CD/MD、FM/AM、OTHER INPUTS

曜日と現在時刻を設定する

お好みにより、12時間表示と24時間表示が選べます。(本書では12時間表示の設定方法で説明しています。)



1

TIMERボタンを(くり返し) 押して、「Clock」を表示する




Clock

2

マルチ ジョグ MULTI JOG ダイヤルを押す





曜日入力に入ります。

\\\

3

MULTI JOG ダイヤルを回して 今日の曜日を選ぶ



-	TH:	<u> </u>	12#	00a	ſΫ	
П	OLIVI	1401	TUE	WED	T1 11 1	_

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	月	火	水	木	金	土

4

MULTI JOGダイヤルを押して、 曜日を確定する



	\
THU	-12:00 a m
	// /\

時間入力に入ります。

5

MULTI JOGダイヤルを回して、 時刻をあわせる



12時間表示 THU -7:03 pm 6

時報に合わせて MULTI JOG ダイヤルを押す





時計が始動し、秒点が点滅を始めます。


時計合わせを中断するときは

EDIT/CLEAR/**NO**ボタンを押す。

◆時刻、曜日を表示させる

リモコンのCLOCK CALLボタンを押します。 再度CLOCK CALLボタンを押すか、表示を切り換えると時刻表示は消えます。

スタンバイ時は、約8秒間表示した後、消灯します。



◆12時間表示/24時間表示を切り 換えるには

時刻表示中にDISPLAYボタンを押します。


◆STANDBY時の時刻表示あり/なし を切り換えるには

電源が入っているときに、本体のSTANDBY/ONボタンを2秒以上押します。

で注意

スタンバイ時の時刻表示を「あり」に設定した場合は、「なし」 のときより待機電力が増えます。

CD を聞く



(CD側

(CD側) CD をセットする

● CDの ●ボタンを押して、トレイを開く

② CD をトレイに置く

レーベル面を上にしてトレイの上に置きます。 シングル CD のときは、内側のくぼみの中に置きます。 !ヒント`


スタンバイ状態のときにCDの▲ボタンを押すと、自動的に電源が入ります。

2 (CD側





トレイが閉まって再生が始まり **再生中の曲番** ます。



| 再生を止める |

^{ストップ} CDの■ボタンを押します。

一時停止する

CDを取り出す

^{オーブン/クローズ} CDの▲ボタンを押してトレイを 開けます。

◆聞きたい曲を選ぶ

再生中/停止中にMULTI JOGダイヤルを左に回すと曲の頭に戻り、さらに回すと1曲ずつ前に戻ります。
 右に回すと1曲ずつ次へ進みます。




● 停止中はMULTI JOGダイヤルを押すと、再生が始まります。再生中に MULTI JOGダイヤルを押すと、1曲ずつ次の曲にとび、その曲の再生を始めます。




◆早戻し/早送りをする

再生中、一時停止中に押 しつづけ、聞きたいとこ ろで指をはなします。



◆表示部の情報を切り換える

本体またはリモコンのDISPLAYボタンを(くり返し)押すと、情報の切り換えができます。



ディスクの残り時間を表示


23

しているときに点灯


REMAIN -

◆リモコンで操作する

スク情報表示に戻ります。



MD を聞く



操作の前に

電源を入れてください。

MD をセットする

再生専用か、録音済みのMDを選んでください。

ラベル面を上に、矢印を本体の挿入口に向けて差し込みます。


軽く押すと自動的に引き込まれます。

2

(MD側) MDの プレイボーズ ボタンを押す







再生を止める

MDの■ボタンを押します。

一時停止する

MDの►/IIボタンを押します。 表示部に馴表示が点灯します。 もう一度押すと一時停止したと ころから再生が始まります。

MDを取り出す

MDの▲ボタンを押します。

◆聞きたい曲を選ぶ

● 再生中/停止中にMÜLTI JÖGダイヤ ルを左に回すと曲の頭に戻り、さらに 回すと1曲ずつ前に戻ります。 右に回すと1曲ずつ次へ進みます。




● 停止中はMULTI JOGダイヤルを押す と、再生が始まります。再生中に MÜĹTI JOGダイヤルを押すと、1曲 ずつ次の曲にとび、その曲の再生を始 めます。



早戻し/早送りをする

再生中、一時停止中に押 しつづけ、聞きたいとこ ろで指をはなします。




お知らせ

一時停止中の早戻し/早送りは音が出ません。表示部の経過時間 で確認してください。

◆表示部の情報を切り換える


本体またはリモコンのDISPLAYボタンを(くり返し)押すと、情報の切り換えができます。

停止中



- *¹ なにも録音されていないMDのときは、「MD BlankDisc」が表示されます。
- *2 再生専用ディスクのときは表示しません。
- *3 ディスクや曲に名前がついていないときは総曲数または曲番のみが表示されます。
 - ☞[MD、プリセットチャンネルに名前をつける](54ページ)


再生中、一時停止中



【 ディスク名、曲名が長いときは 】


リモコンの SCROLL ボタンを押すと、全部の文字を順番に表示させることができます。

◆リモコンで操作する



FM 局を自動で登録するーオートプリセット

登録すれば放送局を周波数で合わせなくてもチャンネル選局ができます。受信から登録まで、一括して自 動(オート)で行えます。AM局はオートプリセットできませんので、次ページをご覧ください。



予備知識

- FMの受信周波数は76.00~108.00MHzで すが、オートプリセットは76.00~90.00MHz の間で行います。
- 既にFM局を登録してある場合、オートプリ セットを行うと前の登録はすべて消え、新たに 登録されます。

操作の前に

電源を入れてください。

FMの受信状態が良好になるようにFMアンテナの位置 を調整してください。 (☞29ページ)

61

FM/AMボタンを(くり返し)押 して、「FM」を表示する





EDIT/CLEAR

ェディット クリア ノー EDIT/CLEAR/NO ボタンを押 し、MULTI JOGダイヤルを回し て「AutoPreset?」を表示する

AutoPreset?

ご注意

お使いの場所によっては、放送局でないもの(ノイズ)がプリ セットされることがあります。このようなプリセットチャンネ ルは削除してください。(☞53ページ)

◆ プリセットしたあとにこんなこと もできます

- 登録したチャンネルに放送局名 ☞ 54ページ など名前をつける。
- 登録したチャンネルを選んで ☞ 53ページ 削除する。
- 登録した放送局を別のチャンネル 🔊 52ページ にコピーする。

3

MULTI JOG ダイヤルを押す



AutoPreset??

再確認のため、「AutoPreset??」が 表示されます。 中断するときはEDIT/CLEAR/**NO**ボタ

ンを押してください。

4

MÜLTI JOG ダイヤルを押す




|FM 76.20MHz

オートプリセットが始まります。 周波数の低い順から自動的に最大20局ま で登録していきます。

AM、FM 局を 1 局ずつ登録するープリセットライト

AM局は周波数をマニュアルで合わせて、1局ずつプリセットチャンネルに登録します。 (FM局もオートプリセットの他に、この方法で登録することもできます。)



予備知識

- プリセットは、FM、AM合わせて30チャンネルまで登録できます。例えば、FMで8チャンネル使っている場合はAMで22チャンネルまで登録できます。
- FM、AMは独立して表示されますので、FMとAMに同じチャンネル番号があってもかまいません。
- プリセットライトの場合は、任意のチャンネル番号に登録することが可能です。例えばAMチャンネル2、5、9のようにすることができます。

操作の前に

電源を入れてください。

1



FM/AMボタンを(くり返し)押 して、「AM」を表示する



FM局を登録するときは「FM」を表示します。

2



または ****** チューニング

TUNING ◀/▶ ボタンを押して、 受信したい放送局の周波数を表示 する

AM 810kHz

ボタンを押し続けると連続して周波数が変わります。

3



エディット クリア ノEDIT/CLEAR/NO ボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「Preset Write?」を表示する

PresetWrite?

4

MULTI JOG ダイヤルを押す




AM 810kHz - 1

登録するチャンネルが表示されます。 中断するときはEDIT/CLEAR/**NO**ボタ ンを押します。

5



別のチャンネルに登録するときは、MULTI JOGダイヤルを回す



6



MULTI JOG ダイヤルを押して 決定する

● 「Complete」(完了) と表示された ときは

Complete

放送局がプリセットチャンネルに登録されました。

➡ 次ページへ続く

AM、FM局を1局ずつ登録する-プリセットライト(つづき)

● 「Overwrite?」(書き換えますか?) と表示されたときは

Overwrite?

選んだチャンネル番号は登録済みです。

- すでに登録されている放送局を 消して新しい放送局を登録する ときは、MODE/**YES**ボタンを 押します。
- 登録をやめるときは、ĔĎĬŤ/ CLEAR/**NO**ボタンを押します。
- ●「Memory Full」と表示されたときは

Memory Full

FM、AM合わせてすでに30チャンネル登録されています。不要なチャンネルを削除してから(© 53ページ)、再度登録してください。


次を登録するときは、手順2~6 をくり返す

◆ プリセットしたあとにこんなこと もできます

- 登録したチャンネルに放送局名 🔊 54ページ など名前をつける。
- 登録したチャンネルを選んで■ 53ページ 削除する。
- 登録した放送局を別のチャンネル ☞ 52ページ にコピーする。

FM/AM 放送を聞く

あらかじめ放送局をプリセットしてお いてください。(☞ 26、27ページ)



操作の前に

電源を入れてください。

入力を FM または AM にする



FM/AMボタンを押すたびに、FMとAMが交互に切り 換わります。

2



マルチ ジョグ MULTI JOG ダイヤルを回してプリセット チャンネルを選ぶ

左に回すと前のチャンネルを、右に回すと次のチャン ネルを選べます。


FM 89.90MHz

◆アンテナの調整をする

FMアンテナを調整して固定する

FM放送を聞きながらFMアンテナの調整をします。

アンテナの方向を変えて受信状態が良 好になるように設置場所をみつける。




画びょうなどでアンテナの先を軽くはさ んで止める。

ご注意

画びょうでを使うときは、指先などにけ がをしないように注意してください。

AMアンテナを調整する

AM放送を聞きながら受信状態が良好になる位 置に置き直したり、左右に回して調整します。





FM/AM放送を聞く(つづき)


◆表示部の情報を切り換える

本体またはリモコンのDISPLAYボタンを(くり返し)押すと、情報の切り換えができます。




- * プリセットチャンネルに名前がついていないときは、「No Name」が表示され、周波数表示に戻ります。
 - 「MD、ブリセットチャンネルに名前をつける」 (54ページ)

◆リモコンで操作する



◆マニュアルで周波数を合わせるときは



- 1 電源を入れる
- ② 入力を FM か AM にする
- 3 TUNING
 ▼ ボタンを押して、表示部を みながら周波数を合わせる


ー回押すごとに周波数がFMでは0.05MHz、AMでは9kHzずつ変わります。1秒以上押すと周波数が連続して変化します。FMの場合は◀または▼ボタンをしばらく押してから手を離すと自動的に周波数が上がり(下がり)、放送局があると自動で停止します。

FM放送を受信しにくいときは

電波の弱い所や雑音の多い所ではMODE/YESボタンを押し、AUTOの表示を消してモノラル受信にしてください。

雑音や音切れを軽減できます。

AÜTOにもどすときは、同じボタンを再度押します。



録音方法の種類

CDダビング CD DUBBÍNGボタンを使って本機CDからMDに録音する

• デジタル入力録音…自動でデジタル入力録音します。

• MDに曲番は自動でつきます。

• DLAリンク…自動で最適な録音レベルに調整します。

倍速ダビング 上記のCDダビングを約半分の時間で行います。

オンキョー製外部機器からMDに録音する シンクロ録音

• レベルシンク…(入力レベルの立ちあがりで自動的に曲番をつける機能)のオン/オフが可能です。

•録音レベル…録音レベルはお好みに調整できます。

シグナル その他の外部機器からMDに録音する

シンクロ録音 • レベルシンク…(入力レベルの立ちあがりで自動的に曲番をつける機能)のオン/オフが可能です。

録音レベル…録音レベルはお好みに調整できます。

● 球首レベル…球首レベルはお好みに調整できます。				
こんな録音はどうするの?		この機能を使うと便利	」です	
アルバムCDをMDにそのまま録音したい) 🔷	CDダビング (倍速ダビングもできます)	32ページ 33ページ	
今聞いている曲だけを録音したい) 🖈	トラック指定CDダビング	34ページ	
CDの中から好きな曲だけを録音したい) 🖈	好きな曲だけをダビングする メモリー再生機能と組み合わせて針	34ページ 录音します	
たくさんのシングルCDをMDに録音したい	•	好きな曲だけをダビングする 1TR再生機能と組み合わせて録音 (倍速ダビングもできます)	34ページ します	
短時間で録音をすませたい) 🖈	CD倍速ダビング	33ページ	
グループを作りながら録音をしたい)	(MDグループダビング	35ページ	

(FM/AM放送を録音したい)		(FM/AM放送をMDに録音する	36ページ
-----------------	--	------------------	-------

	オンキヨー製カセツトテープデッキやCDレコー ダーからMDに録音したい		シンクロ録音	37ページ
--	--	--	--------	-------

(その他の外部機器からMDに録音したい	$) \Longrightarrow 1$	シグナルシンクロ録音	38ページ

MDLPを使ってたくさんの曲を1枚のMDに入 れたい	, 録音モードを切り換える 	39ページ

録音レベルを調整したい	40ページ
-------------	-------

レベルシンクを切り換える

MDの最後をフェードアウ	ットさせたい	フェードアウトダビン	グ 35ページ


(CDからMDにアナログで録音したい		アナログ入力録音に設定し、	40ページ
		シンクロ録音をする	37ページ

41ページ

レベルシンクを切り換えたい

CD を MD に録音する (CD ダビング)

- DLA LINKが働くワンタッチ録音です。
- 曲番は自動でつきます。




1



CDと MD をセットする

MDの録音可能な残り時間を確認するには

入力をMDにして、DÍŚPĹÄYボタンを(くり返し)押してください。



録音可能時間

ディスク リメイン (DISC REMAIN が点灯)


ご注意

CDがRANDOM再生モードになっ ているときは、CDダビングはで きません。


2

CD DUBBING ボタンを押す





"X2 Dubbing?"が3秒 表示されます。



"CD-MD Dubbing"が スクロールします。

CDはピークサーチ(最大レベルの検出)を高速で行い、MDへの最適な録音レベルを設定します。(DLA LINK)その後、録音を開始します。

●CDの再生が終わるか、MDの最後まで録音すると、録音 が止まります。

が録音結果を確かめるには

録音終了後、本体MDの♪/¶ボタンまたはリモコンのMDの♪/ボタンを押します。

録音を始めたところから再生が始まります。

! ヒント

DLA LÍNKは最長で90秒かかることがあります。

CDダビング中のご注意


▶/Ⅲ、▲などのボタンは働きません。

● CDダビング中、本機に接続した外部機器の音声をお楽し みいただけます。

ご注意

表示部にはMDに録音中(CD)のレベルメーターが表示されます。 本機のDIGITAL OUT端子からは CDの音が出ています。 CDをMDに録音する (CD倍速ダビング)

- DLA LINKが働くデジタル録音です。 通常の約半分の時間で行います。
- 曲番は自動でつきます。



1



CDと MD をセットする

MDの録音可能な残り時間を確認するには

入力をMDにして、DÍŚPĽÁYボタンを(くり返し)押してください。

ご注意

- CDがREPEAT再生、MEMORY 再生、RANDOM再生モードに なっているときは、CD倍速ダ ビングはできません。
- CD倍速ダビングは、ディスク の汚れ等の影響をうけやすくな ります。音飛び、ノイズ等が発 生する場合は、通常のCDダビ ングで録音してください。

2



ダビング

CD DUBBING ボタンを2回押す

CD DUBBÍNGボタンは続けて3秒以内に押してください。

CD-MD×2 Dubbing がスクロールします

CDはピークサーチ(最大レベルの検出)を高速で行い、MDへの最適な録音レベルを設定します。(DLA LINK)その後、録音を開始します。

● CDの再生が終わるか、MDの最後まで録音すると録音が 止まります。

録音結果を確かめるには

録音終了後、本体MDの→ボボタンまたはリモコンのMDの→ボタンを押します。録音を始めたところから再生が始まります。

!ヒント


DLA LÍNKは最長で90秒かかることがあります。

CDダビング中のご注意

▶/II、▲などのボタンは働きません。

◆CD倍速ダビングの制限について

CD倍速ダビングを行ったCDはその記録時間に関係なく、著作権保護のため開始時より74分間はCD倍速ダビングをすることができません。CD倍速ダビングをしようとすると "Time Protect" と表示され、そのCDがCD倍速ダビングができるまでの待ち時間が表示されます。(例:"Wait 42 min")他のCDを使用する場合は、続けて録音することができますが、74分以内に21枚以上のCDを続けて録音することもできません。





◆CD テキストを自動でコピーする

- CDにCDテキストが入っていると(ISS $8^{\mathcal{N}}$ ジ)、CDダビング時にCDの曲名がMDの曲名としてコピーされます。
- ●何も録音されておらず、ディスクネームもついていないMDへのダビング時は曲だけでなくCDのディスク名、 アーティスト名がMDのディスクネームとしてコピーされます。
- ●多くのCDテキストには著作権があります。著作権がある場合、CD DUBBINGボタンを押すと、「Text protect」と表示され、「Text Copy?」と表示されます。

「Text Copy?」と表示されたとき

CD DUBBÍNGボタンを押すと、CDテキストもMDにコピーするCDダビングを行います。 CD DUBBÍNGボタンを押さずにいると、CDテキストをコピーしないでCDダビングを開始します。

ご注意

MD規格の制限のため、CDテキストの文字種類によっては空白に変換されることがあります。

◆ 今聞いている曲のみを頭から録音する(トラック指定CDダビング)

- CDとMDをセットし、CDの → TITボタンを押して再生を始める
- ② CD鑑賞中に録音したい曲があったら、CD DUBBINGボタンを押す 高速でピークサーチを行い、その後聞いていた曲の頭から録音が始まります。その曲のダビングが終わるとMD は停止します。CDはそのまま再生を続けます。

ご注意

CD倍速ダビングはできません。

◆好きな曲だけをダビングする

- CD DUBBÍNGボタンを押す 高速でピークサーチを行い、その後録音が始まります。

ご注意

- MEM、REPEAT表示が点灯しているときは、倍速ダビングができません。
- 1TR 再生と組み合わせるときは、選曲してもCDの1曲目のみのダビングになります。
- CDを1曲だけREPEAT再生モードで録音すると曲番がつかない場合があります。

◆フェードアウトダビング 入力がMDで停止中

CDダビング、トラック指定CDダビング、倍速ダビング時、最後まで録音されない曲を途中でフェードアウト(音量を徐々に小さくする)します。

MULTI JOG
EDIT/CLEAR

PUSH TO ENTER

EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して、「Fade Dub?」を表示させる

2 MULTI JOG

MULTI JOGダイヤルを押す

Off → On の 現在の設定が表示されます。この場合は「Off→On?」でフェードアウトモードにしますか?の意味です。

MULTI JOG

MULTI JOGダイヤルを押して確定する

●この設定を途中で止めたいときは、EDIT/CLEAR/**NO**ボタンを押します。

◆MDグループダビング 録音を開始する前に設定します 入力がMDで停止中

曲をひとまとまりのグループにして録音することができます。


EDIT/CLEAR

MULTI JOG

INC.

NO.

EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して、「Group Dub?」を表示する



2

MULTI Jogダイヤルを押す



Off → On?

「 $\overset{\overbrace{0}}{\text{Off}} \rightarrow \overset{\overbrace{0}}{\text{On}} ?$ 」または「 $\overset{\overbrace{0}}{\text{On}} \rightarrow \overset{\overbrace{0}}{\text{Off}} ?$ 」が表示されます。

3




MULTI JOGダイヤルを押す

Gr.Dub On

MDグループ機能については、46ページをご覧ください。


FM/AM 放送を MD に録音する

長時間のラジオ番組などを録音するときは、録音モード(☞ 39ページ)を切り換えて使うと便利です。




¶ MD をセットする

2





3





FM 81.30MHz 8

4

● REC ボタンを押して、録音待機状態にする

録音レベルを調節するときは

☞40ページ



(MD側)

レベルシンクのオン、オフを するときは


> ☞ 「曲番をつける-レベルシン ク」(41ペ-ジ)

5

MDの▶/ III ボタンを押して、録音を始める

録音経過時間





MDの最後まで録音すると、自動的に停止します。 途中で止めるときは、MDの■ボタンを押します。

「録音結果を確かめるには[`]

録音終了後、本体MDの▶/ⅢボタンまたはリモコンのMDの▶ボタンを押します。

録音を始めたところから再生が始まります。

一時停止するには

MDの が ボタンを押します。もう一度押すと一時停止したところから録音が始まります。曲番は次の曲番に移ります。


曲番を好きなところにつけた いときは

録音中に曲番をつけたいところで ● REC ボタンを押します。ただ しボタンを押す間隔が短い(約4 秒以下)と、曲番がつかないこと があります。

オンキヨー製品から録音 する(シンクロ録音)

- オンキヨー製の外部機器からの録音に便利です。 別売のオンキヨー製力セットテープデッキを 本機に接続すると、以下のような操作ができ ます。
 - ●CDからカセットテープへのシンクロ録音
 - ●MDからカセットテープへのシンクロ録音
 - ●カセットテープからMDへのシンクロ録音

CDやMDからカセットテープへのシンクロ録音について は、カセットテープデッキの取扱説明書をご覧ください。




ここではカセットテープデッキから本機のMDにシンクロ録音する手順を説明します。

録音するソース(接続したカセットテープ) と MD をセットする



MDの録音可能な残り時間を確認するには

入力をMDにして、DÍSPĹÁYボタンを(くり返し)押してください。



録音可能時間

(DÍŚĆ REMÁIN が点灯)

2



● REC ボタンを押して、録音待機状態にする

3 (カセットテーブデッキ側) 録音するソース(接続したカセットテープ)を再生 する



Synchro Rec 録音が始まります。



シンクロ録音を中断するには

再生しているソース(接続しているカセットテープ)を停止すると、 MDは録音待機状態になります。

録音結果を確かめるには

録音終了後、本体MDの▶/¶ボタンまたはリモコンのMDの▶ボタン を押します。

録音を始めたところから再生が始まります。

一時停止して選曲する


再生しているソースを一時停止また は停止すると、MDも録音待機状態 となります。選曲して再度再生する と、MDの録音が始まります。ただ し、MDの■ボタンを押すとMDは 停止しますが、カセットテープデッ キは再生を続けます。

をすきなところにつけた

録音中に曲番をつけたところで● RÉCボタンを押します。ただし、 ボタンを押す間隔が短い(約4秒以 下)と、曲番がつかないことがあり ます。

外部機器を MD に 録音する

本機と接続した外部機器をMDに録音します。



1 MDをセットする

OTHER INPUTS

OTHER INPUTSボタンを(くり返し)押して、録音する外部機器を選ぶ

 $\overset{\ni}{\mathsf{CD-R}} \overset{=}{\longleftrightarrow} \overset{=}{\mathsf{LINE}}$

LIME

! ヒント

名称を変えると、その名称が表示されます。 (☞68ページ)

3

● REC ボタンを押して、録音待機状態にする

4 外部機器の再生を始める

5 (MD側)

MDの▶/Ⅲボタンを押して、録音を始める



LI 17 828

MDの最後まで録音すると自動的に停止します。

途中で止めるときは、MDの■ボタンを押 します。

◆シグナルシンクロ録音をする

シグナルシンクロ録音とは、外部の入力信号が入ってきた時点で自動的にMD録音を開始する機能です。

1 左項の手順1~3を行う通常の録音待機状態になっています。

② ●RECボタンを押す

Signal Rec

「Signal Rec」が表示され、シグナルシンクロ録音待機状態となります。

3 外部機器の再生を始める

外部機器からの信号が入ってくると自動的に録音が 始まります。

(☞ 左項の手順 5を行う必要はありません。)

録音レベルを調節するときは

☞40ページの同項目。

レベルシンクを切り換えるには[`]

☞41ページの同項目。

dead in the state of the dead in the dea

録音中に曲番をつけたいところで●RECボタンを押します。ただし、ボタンを押す間隔が短い(4秒以下)と、曲番がつかないことがあります。

【 録音を一時停止するときは `

MDの▶∕∎ボタンを押します。録音を再開するときは、同じボタンをもう一度押します。

「録音結果を確かめるには`

録音終了後、本体MDの▶/¶ボタンまたはリモコンのMDの▶ボタンを押します。


録音を始めたところから再生が始まります。




録音の設定

◆録音中に表示を切り換える CDからMDに録音中、表示情報を切り換えることができます。

● CD/MDボタンを押すと、CDとMDの表示切り換えができます。






* 名前がついていないときは表示されません。「MD、プリセットチャンネルに名前をつける」(54ページ)

●CD/MD表示切り換え後、DÍŚPĽÁYボタンを押すと、 以下のように切り換わります。







TRACK REMAN

再生中の曲名(CDテキストが 入っている場合のみ)



◆録音モードを切り換える 録音を開始する前に設定します。

入力がMDで停止中



| エティット | **EDIT**/CLEAR/NO ボタンを押す

2 MULTI JOG

MULTI JOG ダイヤルを回して、「Rec Mode?」を選ぶ

3 (



MULTI JOG ダイヤルを押す

4



マルチ ジョグ

LP4

MULTI JOG ダイヤルを回すと、以下の順で切り換わります

SP : 通常のステレオ録音モードです。ディスクに記載されている時間分のステレオ録音ができます。

LP2: 通常のステレオ録音を1/2に圧縮して録音します。録音可能時間は「SPIの2倍になります。

: 通常のステレオ録音を1/4に圧縮して録音しま

, す。録音可能時間は「SP」の4倍になります。

MONO: モノラル録音モードです。録音可能時間は「SP」の

2倍になります。

ご注意

LP2、LP4の各モードで録音 したディスクは、LP2、LP4 モード搭載の機器以外では再 生できません。

5



希望の録音モードのときに、MULTI JOG ダイヤルを押す



録音の設定(つづき)

◆ CDからMDへのデジタル入力録音/アナログ入力録音を選ぶ 入力がCDで停止中

CDからMDへのシンクロ録音、シグナルシンクロ録音時に有効です。

EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、「Rec Signal?」 EDIT/CLEAR を表示させる Rec Signal? MODE/YES ボタンを押す MODE |Dig|Ana?

グ入力録音です。 CD**DIGITAL** 点灯時は、 デジタル入

力録音

CD表示のときに"DIGITAL"が

点灯している場合は、現在の設定 はデジタル入力録音となっていま す。点灯していない場合はアナロ

!ヒント

3 MODE

現在の設定を変更しない場合は EDIT/CLEAR/**NO** ボタンを押す 変更する場合は MODE/YES ボタンを押す

現在の録音

入力設定

「Dig→Ana?」と表示されたとき、MODE/YESボタンを押すとアナログ入力録音となり、 「Ána→Dig?」と表示されたとき、MODE/YESボタンを押すとデジタル入力録音となります。 「Complete」と表示され、設定が完了します。

CDを取り出すか、またはCD DUBBÍNGボタンを押すと設定がデジタルに戻ります。

◆ 録音レベルを調整する 録音レベルが適当でないときに録音レベルを調整します。

シンクロ録音、シグナルシンクロ録音時に調整できます。。DLA LÍNKが働くCDダビング、倍速CDダビング時に は調整できません。録音するソースを再生した後、●ŘĚĆボタンを押して録音待機中に以下の操作をします。 アナログ、デジタルそれぞれで調整することができます。


1 MULTI JOG EDIT/CLEAR

EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して 「Rec Level?」(録音レベル)を表示させる

MULTI JOGダイヤルを押す

3

MULTI JOG ダイヤルを回して録音レベル(Rec Level)を調節する OVERが点灯しないように調整する。



調節できる範囲は-∞dBから+18.0dBです。

- -12.5dBから+18.0dBの範囲では0.5dB間隔で、
- 12.5dBから-30.0dBは2.5dB間隔、-30dBから
- -60dBは5.0dB間隔で調整できます。


MULTI JOG ダイヤルを押す

「Complete」が表示され、調整が完了します。

40

◆ 曲番をつける - レベルシンクを切り換える スカがMDで停止中

- レベルシンクとは、入力レベルの立ち上がりで自動的に曲番をつける機能です。シンクロ録音、シグナルシンクロ録音時レベルシンクがオンになっていると録音中自動的に曲番がつきます。(ただし無音部が短かすぎるとつかないことがあります。)
- CD ダビング、トラック指定 CD ダビング、倍速ダビングのときは、レベルシンクのオン / オフに関係なく自動で曲番がつきます。
- 好きなところに曲番をつけたいときは、レベルシンクをオフにし、録音中に曲番をつけたい所で● REC ボタンを押します。(ボタンを押す間隔が短いと曲番がつかないことがあります。)
- レベルシンクがオンになっていると、入力信号の無音部が60秒以上続いた場合、自動的に録音待機状態になります。
- L.SYNC表示が点灯しているときは、レベルシンクがオンの状態です。(オフにすると L.SYNC表示は消えます。)



1



EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して、「Level Sync?」を表示する

LevelSync?

2



MULTI JOGダイヤルを押す

LSYNC

「On→Off?」、または「Off→On?」が表示されます。

3



マルチ MULTI JOGダイヤルを押す

Level SyncOff


オフになったときは「LevelSyncOff」が、オンになったときは「LevelSyncOn」が表示されます。
●この設定を途中で止めたいときは、EDIT/CLEAR/**NO**ボタンを押します。

音質を調整する

UXW-3.1と組み合わせて使用しているときは、 調整できません。



TONE/S.BASS・ボタン





◆音質を調整する

1



TONE/S.BASSボタンを押し、「Bass ±0」(低音域調整)を表示させ、

MÜLTI JOGダイヤルを回して7段階の低音を調整する

Bass +10

2



MULTI JOGダイヤルを押し、「Treble ±0」(高音域調整)を表示させ、MULTI JOGダイヤルを回して7段階の高音を調整する

Treble +3

3



MULTI JOGダイヤルを 押し、S.BASS (重低音域 調整)を表示させ、MULTI JOGダイヤルを回して 「On」または「Off」を選ぶ

S. Bass On

4




マルチ MULTI JOGダイヤルを押す 通常表示に戻ります。

!ヒント

目的の音質調整が終わった後、EDIT/CLEAR/NOボタンを押すと、通常表示に戻ります。

リモコンのS.BASSボタンを押すと重低音を切り換えることができます。

◆音量を一時的に小さくする ーミューティング(リモコンのみ の機能です)



MUTINGボタンを押すとMUTING表示が点滅し、音量がごく小さくなります。

もう一度押すと、解除されます。

以下のときも解除されます。

- リモコンのVÖLÜME ▲/▼ボタンを押したとき
- ●一度電源を切ってから再度電源を入れたとき


CD/MD のいろいろな再生

基本の再生以外に、いろいろな再生とリピート機能による様々な再生をお楽しみいただけます。 CDダビング機能と組み合せて使用することができます。


メモリー

◆MEMORY再生

- ●曲を指定し(CD、MDそれぞれ25曲まで)、その順序で再生します。
- ●CDダビング機能と組み合せてお好みのMDを簡単に作成できます。(CD倍速ダビングはできません。)



リモコンで操作する



入力がCD/MDで停止中

1 MODE



MODE/YESボタンを(くり返し) 押して、「MEM」を表示する




2



MULTI JOGダイヤルを回して曲を 選び、ダイヤルを押して確定する

次の曲を選ぶときは本手順をくり返します。



間違って予約した曲を取り消すには

ェディット クリア EDIT/**CLEAR**/NOボタンを(くり返し)押すと、 新しく入力したものから取り消されていきます。

(お知らせ)

予約時間の合計が以下の時間を超えると合計時間表示が不可能になりますが、MEMORY再生に支障はありません。

CD: 99分59秒を超えると「--:--」となります。 MD: 511分59秒を超えると「---」となります。 CD、MDそれぞれ26曲以上は予約できませ


ん。「Memory Full」と表示されます。

3

CDまたはMDの▶/ ▮ボタンを押す

MEMORY再生が始まります。

再生が終わっても予約内容は消えません。



| 予約した曲のなかで選曲する |

再生中にMÜLTI JÕGダイヤルを回すか、リモコンの▶◀◀/ ▶▶■ボタンを押すと、予約した曲の中から選曲ができます。

をおした内容を確認するには

停止中に◀◀/▶▶ボタンを押して予約内容を確認できます。

予約した曲を取り消すには


- MEMORY再生モードの停止中に、EDIT/CLEAR/**NO**ボタンを(くり返し)押すと、最後の予約曲から取り消すことができます。
- 一度再生モードを切り換えると、記憶した内容は消えます。
- ディスクを取り出すと、記憶した内容は消えます。



CD/MD のいろいろな再生(つづき)


◆ 1TR (1曲) 再生

- 1曲のみを選んで再生します。
- ●CDダビング機能と組み合わせると、シングルCDの 1曲目だけの録音が簡単にできます。



・RANDOM再生

●曲順をランダムに並べかえて、全曲を1通り再生します。



入力がCD/MDで停止中








CDまたはMDの▶/ ▮▮ボタンを押す

ĺŤŘ´(1曲) 再生が始まります。

1曲目以外の曲を選ぶときは

MÜLTI JOGダイヤルを回して曲を選ぶ ●CDダビング機能と組み合わせるとき は、1曲目のみとなります。


入力がCD/MDで停止中






プレイ/ポーズ CDまたはMDの▶/▮▮ボタンを押す


RANDOM再生が始まります。



リモコンで操作する




リモコンで操作する



◆ REPEAT/CHAIN REPEAT再生

- REPEAT再生はCD、MDのどちらかをくり返し再 生します。
 - CHÁÍN RÉPÉAT 再生はCD、MDを交互にくり返して再生します。
- 1TR(1曲) 再生、1GR再生(100mm)、MEMORY 再生、RANDOM再生、通常再生と組み合わせて使うことができます。


「CHAIN REPEAT」のときは、CD、MD別々にそれぞれの再生モードと組み合わせられます。



CD/MDが再生中




MODE/YESボタンを(くり返し) 押して、「REPEAT」または 「CHAIN REPEAT」を点灯させる




「CHAIN REPEAT」が点灯

REPEAT/CHAIN REPEAT再生モードになります。

リモコンで操作する



◆通常再生にもどす



1 TR(1曲)、MEMORY、RANDOM再生を 取り消す CD/MDが停止中



CDまたはMDの■ボタンを押し て再生を止める



MODE/YESボタンを(くり返し) 押して、「1 TR」、「MEM」、「RDM」のいずれも表示されていない状態にする


REPEAT、CHAIN REPEAT再生を取り消す

CD/MDが再生中



MODE/YES ボタンを(くり返し)押して、「REPEAT」、「CHAIN REPEAT」のどちらも表示されていない状態にする

リモコンで操作する



MD グループ機能

ワントラック ワンクルーフ メモリー ランタム 1 TR、1 GR、MEM、RDMが点灯していると編集できません。通常再生モードにしてください。

1枚のMDに入っている曲を好みのグループに分ける ことができます。

MDLPなどを使用して、たくさんの曲が入っている ディスクで使用すると便利です。

- グループにできるのは連続した曲です。
- 1つの曲を複数のグループに入れることはできません。
- ●本機でグループを作成したMDをグループ機能が備 わっていない機器で再生するとディスクネームが正 しく表示されません。
- グループを作成したMDをグループ機能が備わって いない機器で編集しないでください。

◆グループセット

入力がMDで停止中

グループに入っていない曲をまとめて新規のグループ に入れます。

1



MULTI JOGダイヤルを回して、 グループに入れる最初の曲を選ぶ

MD 1 Tr 424

2



エディット クリア ノー **EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、** MÜĹTI JŌGダイヤルを回して「○ ○ Tr Gr. Set?」を表示させる

Gr. Set?

MULTI JOG

MULTI JOG ダイヤルを押す



MULTI JOGダイヤルを回して、 グループに入れる最後の曲を選ぶ

5 MULTI JOG MULTI JOG ダイヤルを押す

「Complete」が表示され、グループが 作成されます。

◆ グループイン

入力がMDで停止中

グループに入っていない曲をすでにあるグループに入 れます。

MÜĹTI JŌĠダイヤルを回して、 グループに入れる曲を選ぶ



エディット クリア ノー EDIT/CLEAR/NO ボタンを押 し、MÜĹTI JOGダイヤルを回し て「○○Tr Gr.In?」を表示させる

141 Gr. In?

MULTI JOG



マルチ ジョグ MULTI JOG ダイヤルを押す

4 MULTI JOG MULTI JOGダイヤルを回して、 どこのグループに入れるかを選ぶ

147+1,47

5 MULTI JOG MULTI JOG ダイヤルを押す

「Complete」が表示され、選んだグ ループの最後に入ります。

46

◆グループアウト 入力がMDで停止中

すでにグループに入っている曲をグループから外します。

1



MULTI JOGダイヤルを回して、 グループから外す曲を選ぶ

2 EDIT/CLEAR



EDIT/CLEAR/NO ボタンを押し、MÜLTI JÖĞダイヤルを回して「〇〇 Tr Gr. Out?」を表示させる

3% Gr.Out?


3

X-N3X(P43-61)(SN29343348A)

マルチ ジョグ MULTI JOG ダイヤルを押す

「Complete」が表示され、選んだ曲が グループから外れます。





◆全グループの解除 入力がMDで停止中

ディスクに入っているすべてのグループを解除します。

1 EDIT/CLEAR



EDIT/CLEAR/NO ボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して[Gr. Release?]を表示させる

Gr. Release?

2



MULTI JOG ダイヤルを押す

「Complete」が表示され、すべてのグループが解除されます。

◆選択グループの解除

入力がMDで停止中

選んだグループのみ解除します。

GROUP

GROUP ボタンを押す

2



MULTI JOGダイヤルを回して、 解除するグループを選ぶ

EDIT/CLEAR

NO.

EDIT/CLEAR/NO ボタンを押し、MÜLTI JÖGダイヤルを回して「G Release?」を表示させる

ig Release?

4



MULTI JOG ダイヤルを押す

「Complete」が表示され、選んだグループのみ解除されます。

47

02.11.18, 2:09 PM

MD グループ機能

(MD グループを編集する)

グループを移動してグループを入れ換える、2つのグループをまとめて1つにする、グループ内の曲を消去 する、の3つの基本機能があります。

◆編集/消去機能の紹介

グループを消去する - G.Erase

指定したグループに含まれる曲を全て消去します。

グループを移動する一G.Move

グループを移動する機能です。

グループをつなぐーG.Combine

前のグループとつなぎ1つのグループにまとめる機能 です。

◆編集/消去の組み合わせ

離れた2つのグループをつなぐ

(G.Move+G.Combine)


G.Combineは選んだグループと直前のグループをつ なぐ機能です。離れた2つのグループをつなぐとき は、G.Move機能でグループを移動したあとに、 G.Combine機能を使います。

編集/消去についてのご注意

- 編集/消去の情報は、MDを取り出すとき、スタンバイ状態 になるときなどにMDの目次部分(TÓC)に書き込まれま す。TOC表示が点灯、点滅しているときは、電源コードを抜 いたり、本体を揺らしたりしないでください。 (🔊 「TOC 表示が点灯、点滅しているときは」、9ページ)
- MEMまたは、RDM、1TR、1GR表示が点灯しているときは 編集できません。通常再生モードにしてください。 (☞「通常再生にもどす」、45ページ)

▶指定したグループ内の曲を消す-グループ イレーズ **G.Erase** 入力がMDで停止中

●途中で中止するときは、MDの■ボタンを押します。



CD/MD (P)

MDをセットして、入力をMDにする



GROUPボタンを押し、MULTI JOG ダイヤルを回して消すグ ループを選ぶ

20

27

316



エディット クリア ノー EDIT/CLEAR/NO ボタンを押 し、MÜĹTI JOG ダイヤルを回 して「Erase?」を表示する

20 Erase?



MÜĹTI JOG ダイヤルを押す

2G Erase??

再確認のため「Erase?? |(本当に消して いいですか?)が表示されます。

5

MULTI JOG ダイヤルを押す


MULTI JOG I⊲⊲ ►►

Complete

グループ内の曲が消され、「Complete」 (完了)が表示されます。


グループ番号は新たにふり直されます。

グループの削除



◆グループを移動する一G.Move

入力がMDで停止中



1 CD/MD

MDをセットして、入力をMDに する

2



GROUPボタンを押し、MULTI JOG ダイヤルを回して移動する グループを選ぶ

2g 2h 316

3



EDIT/CLEAR/NO ボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「Move?」を表示する

2g Move?

4

MULTI JOG ダイヤルを押す



このグループ番号になります。

移動するグループ番号と移動先のグルー プ番号が表示されます。 5



必要なときは、MULTI JOGダイヤルを回して移動先のグループ番号を変える

26+46?

6

MULTI JOG ダイヤルを押す


Complete



指定した曲が移動し、「Complete」(完


了)が表示されます。 グループ番号は新たにふり直されます。





MD グループ機能 (グループを編集する) (つづき)

- ◆グループをつなぐ -G.Combine
 - 入力がMDで停止中
- 前のグループにグループ名がついている場合、その グループ名がCombine後のグループ名になります。
- ●途中で中止するときは、MDの ボタンを押します。



1

MDをセットして、入力をMDに する



2

GROUPボタンを押し、MULTI JOG ダイヤルを回してつなぐグ ループを選ぶ



2 g 3

3:16

選んだグループが、1つ前のグループとつながることになります。したがって、最初のグループは選ぶことはできません。

3



EDIT/CLEAR/NO ボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して、「Combine?」を表示する

20 Combine?

4

MULTI JOG ダイヤルを押す

MULTI JOG

1 6+26?

選んだグループの番号と、その直前のグループ番号が表示されます。

5

MULTI JOG ダイヤルを押す

MULTI JOG

Complete

グループがつながり、「Complete」 (完了)が表示されます。

グループ番号は新たにふり直されます。





グループ番号のふり直し 2 3

4

MD グループ機能 (MD グループを再生する)

●ディスクにグループを作成しておく必要があります。(☞46ページ)

◆MDグループ再生

選択したグループから最後までを再生します。

1 GROUP

GROUP ボタンを押す

MULTI JOG

MULTI JOGダイヤルを回して、 再生したいグループを選ぶ

1 G 5 T 1 O 1 O

リモコンでは数字ボタンで、グループ番号を選びます。

MULTI JOG

MULTI JOG ダイヤルを押す 再生が始まります。

◆MD1グループ再生

選択したグループのみ再生します。



GROUP ボタンを押す



MULTI JOGダイヤルを回して、 グループを選ぶ

1 G 5 T 1 [] (] ()

リモコンでは数字ボタンで、グループ番号を選びます。

MODE PYES

MODE/YES ボタンをくり返し _{フングループ} 押して、「1GR」モードを選ぶ

MULTI JOG

MULTI JOG ダイヤルを押す

再生が始まります。

再生が終わると、MD1グループ再生 モードは解除します。

◆MDグループスキップ

再生中に、グループ毎にスキップをすることができます。

GROUP


再生中に GROUP ボタンを押す

MULTI JOG

MULTI JOGダイヤルを回して、 グループを選ぶ

選んだグループの最初のトラックから再 生が始まります。

リモコンで操作する





削除とコピーの2つの基本機能を使って、不要なチャンネルの削除、あるチャンネルに登録された放送局の別チャンネルへのコピー、チャンネル番号の変更などができます。

◆プリセットチャンネル編集のヒント

チャンネル番号を変更する


コピーと削除機能を使います。

例えば、FMで3チャンネルにオートプリセットされた放送局を8チャンネル(空きチャンネル)に変えるときは、

- 3チャンネルを8チャンネルにコピーする。
- 3チャンネルを削除する。という手順で行うことができます。

◆プリセットチャンネルをコピーする

プリセットチャンネルをコピーすると、プリセット チャンネルにつけた名前(☞ 54ページ)も同時にコ ピーされます。



1 FM または AM の、コピーするプリセットチャンネルを呼び出す例) 4CH、FM80.00MHzを選んだとき

FM 80.00MHz 4


EDIT/CLEAR / D ボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回し アリセット 「Preset Copy?」を表示する

PresetCory?

3

MULTI JOG ダイヤルを押す






4



MULTI JOG ダイヤルを回して コピー先のプリセットチャンネル を選ぶ



5



マルチ ジョグ MULTI JOG ダイヤル押す

● 「Complete」(完了) と表示された ときは

Complete

放送局が指定のチャンネルにコピーされました。

Overwrite? 6


選んだチャンネルは登録済みです。

- すでに登録されている放送局を 消して新しい放送局に書き換え るときは、MODE/**YES**ボタン を押します。
- 書き換えをやめるときは、 EDIT/CLEAR/NOボタンを押 します。



52

◆プリセットチャンネルを削除する



1 FM または AM の、削除するプリセットチャンネルを呼び出す

例)4CH、FM80.00MHzを選んだとき

FN 8000MHz 4

2 EDIT/CLEAR POINT CLEAR/NO ボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回し
フリセット
「Preset Erase?」を表示する



PresetErase?

3 MULTI JOG ダイヤルを押す



Erase Ok? 4

削除をやめるときは、EDIT/CLEAR/ NOボタンを押します。

再確認のメッセージが表示されます。

4 MULTI JOG ダイヤルを押す



Complete

プリセットチャンネルが削除され、「Complete」(完了)が表示されます。

MD、プリセットチャンネルに名前をつける

MDにはディスク名や曲名、FMやAMのプリセットチャンネルにはチャンネル名をアルファベットやカタカナでつけることができます。

◆MDにディスク名や曲名をつける


- ●最大100文字までの名前がつけられます。
- 1 MDをセットし、入力をMDにします。
- ② ディスクに名前をつけたいときはそのまま手順③へ、 曲に名前をつけたいときは、曲を選んでください。
- ③「文字を入力する」右項を行います。

◆MDのグループに名前をつける

- MDをセットし、入力をMDにします。
- ② GROUPボタンを押し、MÜLTI JOGダイヤルを回して名前をつけるグループを選びます。
- ③「文字を入力する」右項を行います。

ご注意

- 誤消去防止孔の開いたMDや、再生専用MDには名前はつけられません。 (☞ 9ページ)
- ディスクに名前をつけるときは、曲を選択していないかご確認ください。曲を選択しているときは、MDの■ボタンを押してください。
- 曲に名前をつけたいときは、録音中、再生中にもつけることができます。次の曲に移ってしまうと、文字入力が正しくできない場合があります。
- MEM、RDM、1TR、1GRの表示が点灯している場合は、 ディスク名はつけることができません。



● 名前などの情報は、MDを取り出すとき、スタンバイ状態になるとき、録音停止時などにMDの目次部分(TOC)に書き込まれます。TOC表示が点灯、点滅しているときは、電源コードを抜いたり、本体を揺らしたりしないでください。
(☞ 「TOC表示が点灯、点滅しているときは」、9ページ)

◆プリセットチャンネルに名前をつける

FMまたはAMのプリセットチャンネルを選び、「文字を入力する」(右項)を行います。

8文字までの名前がつけられます。

◆本体操作ボタンで文字を入力する



EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して 「Name In?」を表示する

Name In?

MULTI JOG

マルチ ジョグ MULTI JOGダイヤルを押す

文字入力モードに入ります。



DISPLAYボタンを押して、入力 する文字の種類を選ぶ

押すたびに、以下の選択ができます。



文字の種類の表示



- **→** A (大文字のアルファベット)*¹
 - a (小文字のアルファベット)*1
 - 1 (数字)*1
 - ア (カタカナ)*1
- ♪ (カンタンネーム)*²
- * 1 喀 「入力できる文字」(次ページ)
- *2 プリセットチャンネルのネーム入力時 には表示されません。
 - ☞「カンタンネームについて」(次ページ)



MULTI JOG ダイヤルを回して 文字を選び、ダイヤルを押して確 定する

この手順をくり返して名前を入力します。途中で文字の種類を変える場合は、 手順3を行います。

54

5

入力が終わったら、MODE/**YES** ボタンを押す



Complete

「Complete」が表示され、文字入力が完 了します。

名前の入力を途中でやめるときはEDIT/ CLEAR/**NO**ボタンを2秒以上押します。

入力できる文字

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkImnopqrstuvwxyz 0123456789

><) (;:_\$%&+-*/=?!'"., ⊔(空 白) ⊭(挿入)

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニ ヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨラリルレロワ ヲン

アイウエオヤユョッ゛゜

カンタンネームについて (MDのみ)

以下のようなネームが用意されています。文字を選ぶのと同じ 要領で下記の中から選んでください。

African BALLAD POPS Anthology Heavy BLUES REGGAE American Best of Hit Songs 「ofの後ろに CLASSIC RÖCK Asian Omnibus ま空白(山) が1文字分入 DÂNCE SOUL British Selection ります。] FÜSIÖN TECHNO Euro Special Collection JÁZZ VÖCÄL German Super Favorite LÍVE Japanese Happy 山 (空白)

◆文字を訂正する/消去する

文字入力モードになっていないときは、「文字を入力する」(前ページ)の手順1と2を行ってください。

- ◆本体またはリモコンの本体または▶▶ボタンを押して、訂正または消去する文字を点滅させる
- ② 訂正するときは、「文字を入力する」(前ページ) の手順3、4にしたがって正しい文字を入力する
 - 消去するときは、EDIT/CLEAR/NOボタンまたは、リモコンのCLEARボタンを押す


ご注意

2秒以上押し続けると消去せずに元の表示に戻ります。


続けて文字を挿入する場合は前ページ手順**3**を、終るときは手順**5**を行います。

◆文字を挿入する

文字入力モードになっていないときは、「文字を入力する」(前ページ)の手順1と2を行ってください。



② MÜĹTI JÖĞダイヤルを左に回して「層」を表示 し、ダイヤルを押す



❸「文字を入力する」の手順3、4にしたがって挿入する文字を入力する



続けて文字を挿入する場合は前ページ手順3を、終るときは手順5を行います。

◆プリセットチャンネルにつけた名前を消去する

- **1** 入力をAMまたはFMにする
- 2 MULTI JOGダイヤルを回して名前を消去したい プリセットチャンネルを選ぶ
- **③ ÉDÍT**/CLÉÁR/NOボタンを(くり返し)押し、MULTI JOGダイヤルを回して「NameÉrase?」を表示させる
- 4 MULTI JOGダイヤルを押す

「Complete」と表示され名前が消去されます。



MD プリセットチャンネルに名前をつける(つづき)

◆リモコンで文字を入力する

1

NAME

NAMEボタンを押す



2



(一) (10/0) (GROUP) い○記号 フラン」

DISPLAYボタンを押して、入力する文字の種類を選ぶ

ボタンを押すたびに文字の種類が切り換わります。SCROLLボタンを押すと逆順に切り換わります。

●アルファベットを入力するには

数字ボタンを押すごとに記載されている文字が切り換わり表示されます。たとえば、デッテンは押すごとにA→B→C→Aと切り換わりますので、希望の文字を表示させてENTERボタンを押してください。

●数字を入力するには

数字ボタンを押すと数字が表示されます。

●カタカナを入力するには

数字ボタンを押すごとにボタンの下に記載されている文字の行が切り換わります。たとえば、♀ボタンは押すごとに「ア→イ→ウ→エ→オ→ァ→ィ→ゥ→ェ→ォ」と切り換わりますので、希望の文字を表示させてENTERボタンを押してください。

●カンタンネームを入力するには

数字ボタンを押すごとに記載されている頭文字のカンタンネームが切り換わり表示されます。たとえば、 るボタンは押すごとにBALLAD、BLUES、CLASSICなどと切り換わりますので、希望のカンタンネームを表示させてENTERボタンを押してください。

●記号を入力するには

②ボタンは、押すごとに記載されている記号が切り換わります。 (◎ ボタンは、 □ ./ *・.!?&'()、 ◎ ボタンはスペースが入力できます。) 希望の数字または記号を表示させて ENTERボタンを押してください。

リモコンの▮◀◀または▶▶▮ボタンを押して文字を選び、ENTERボタンを押して文字を入力することもできます。

ご注意

リモコンの数字ボタンではすべての記号を入力することはできません。 文字を挿入するときの「്Ħ」や、その他記号の入力は、リモコンの**■**◀または**▶▶**■ボタンを押して選んでく ださい。

6



NAMEボタンを押して入力を終了する

曲を編集する

曲を移動して曲番を入れ換える、1つの曲を2つに分ける、2つの曲をまとめて1つにする、曲を消去する、MDの録音すべてを消去する、の5つの基本機能があります。

◆編集/消去機能の紹介

全曲消去するーAll Erase

MDに記録されているすべての曲とタイトルを消去します。 (BLANK DISCになります。)

曲を消去する-Erase

1曲選んで消去する機能です。

曲を移動する一Move

1曲選んで移動する機能です。

曲を分ける一Divide

1曲を2つに分ける機能です。

曲をつなぐーCombine

1曲選び、その1つ前の曲とつないで1曲にまとめる機能です。

◆編集/消去機能の組み合わせ

曲の一部を消去する

(Divide + Erase)

消去したい部分をDivide機能で(またはこの機能をくり返して)分けてから、Erase機能で消去します。

離れた2つの曲をつなぐ

(Move + Combine)

Combineは、選んだ曲と直前の曲をつなぐ機能です。離れた2つの曲をつなぐときは、Move機能で曲を移動したあとに、Combine機能を使います。

曲をつなぐーCombineについてのご注意

Combineは同じ録音モードで録音された曲のみ可能です。

例: MONOモードで録音した曲とLP2モードで録音した曲をつなぐことはできません)

デジタル録音で録音した曲と、アナログ録音で録音した曲をつ なぐことはできません。


編集/消去についてのご注意

- 編集/消去の情報は、MDを取り出すとき、スタンバイ状態になるときなどにMDの目次部分(TOC)に書き込まれます。 TOC表示が点灯、点滅しているときは、電源コードを抜いたり、本体を揺らしたりしないでください。(☞ 「TOC表示が点灯、点滅しているときは」、9ページ)
- MEMまたは、RDM、1TR、1GR表示が点灯しているときは編集できません。通常再生モードにしてください。(☞ 「通常再生にもどす」、45ページ)
- グループを作成したMDを編集すると、グループ情報が変わることがあります。

◆全曲消去する - All Erase

入力がMDで停止中

●途中で中止するときは、MDの■ボタンを押します。



1 CD/MD

MDをセットして、入力をMDに する

EDIT/CLEAR

ROM

MULTI JOG

HT FEI

EDIT/CLEAR/NO ボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「All Erase?」(MDの録音をすべて消しますか?)を表示する

All Erase?

MULTI JOG

MULTI JOG ダイヤルを押す

JSH TK

All Erase??

再確認のため、「All Erase??」(本当に消去していいですか?)が表示されます。

4

MULTI JOG ダイヤルを押す



Complete

曲が消され、「Complete」(完了)が 表示されます。





曲を編集する(つづき)

◆ 1 曲選んで消すーErase

入力がMDで停止中/一時停止中

● 途中で中止するときは、MDの ボタンを押します。





1

CD/MD

MDをセットして、入力をMDに する


2







3





27 Erase?

4

MULTI JOG ダイヤルを押す



Conelete


曲が消され、「Complete」(完了)が 表示されます。

曲番は新たにふり直されます。

◆曲を移動する-Move

入力がMDで停止中/一時停止中

●途中で中止するときは、MDの ボタンを押します。



1

CD/MD

MDをセットして、入力をMDに する

2

MULTI JOG ダイヤルを回して 移動する曲を選ぶ



MD 27r 3:16

3

EDIT/CLEAR/NO ボタンを押し、MULTI JOG ダイヤルを回して「Move?」を表示する



EDIT/CLEAR

27 Move?

4

MULTI JOG ダイヤルを押す



2 Tr + 1 Tr ?

移動する曲番と移動先の曲番が表示されます。

5

MULTI JOG

必要なときは、MÜLTI JÖGダイヤルを回して移動先の曲番を変える

27r + 47r ?

6


MULTI JOG ダイヤルを押す



Complete


指定した曲が移動し、「Complete」 (完了)が表示されます。

曲番は新たにふり直されます。



●グループのあるMDの曲を移動したときは

曲が所属するグループが変わる場合があります。 **例**:



15曲目は6曲目に移動するため、2Gから1Gに変わります。




曲を編集する(つづき)

◆曲を分けるーDivide

入力がMDで再生中/一時停止中

- ●曲名がついているとき(☞ 54ページ)は、前の曲にのみ名前が残ります。
- 途中で中止するときは、MDの ボイタンを押します。



1



MDをセットして、入力をMDに する

2



MULTI JOG ダイヤルを回して 分ける曲を再生する

◄◀/▶▶ ボタンで早戻し/早送りができます。

MD 21 300

3



分けたいところで MD の ▶/ ┃ ボ タンを押す

一時停止になります。

4



EDIT/CLEAR/NO ボタンを押し、MULTI JOG ダイヤルを回して「Divide?」を表示する

21 Divide?

5



MULTI JOG ダイヤルを押す




「Rehearsal」(確認再生中)と「Position OK?」(分けてもいいですか?)が交互に表示され、曲が分かれる位置より約4秒間がくり返し再生されます。

6



音声を聞きながら MULTI JOG ダイヤルを回し、分ける位置の微 調整をする

その曲内で数値-45~+45(SP時 ± 約3秒)の間で調整できます。



分かれる位置が微調整で前後に移動 します。

Position+11

7

マルチ ジョグ MULTI JOG ダイヤルを押す




Complete ...

曲が2つに分かれ、「Complete」(完 了)が表示されます。

曲番は新たにふり直されます。


曲の分割



◆曲をつなぐ - Combine

入力がMDで停止中/再生中/一時停止中

- ●前の曲に曲名がついている場合、その曲名が Combine後の曲名になります。
- ●途中で中止するときは、MDの ボタンを押します。



1



MDをセットして、入力をMDに する

2



MULTI JOG ダイヤルを回して つなぐ曲を選ぶ

MD 37 316

選んだ曲が、1つ前の曲とつながることになります。したがって、1曲目は選ぶことはできません。

EDIT/CLEAR

EDIT/CLEAR/NO ボタンを押し、MULTI JOG ダイヤルを回して「Combine?」を表示する



37rCombine?

4

MULTI JOG ダイヤルを押す



27+37-2

選んだ曲の番号と、その直前の曲番が表示されます。

5

MULTI JOG

MÜĹTI JÖĞ ダイヤルを押す

「Rehearsal」(確認再生中)と「Track *-ケーク * (つないでいいですか?)が交互に表示され、曲のつなぎめの前後合計約8秒間がくり返し再生されます。



6


MULTI JOG ダイヤルを押す



Complete

曲がつながり、「Complete」(完了) が表示されます。

曲番は新たにふり直されます。



●グループのあるMDの曲をつないだときは

違うグループの曲とつなぐ前の曲のグループに入ります。

タイマー機能を使う

SLEEP9/-7 - ONCE9/-7 - WEEKDAY9/-7 - WEEKEND9/-7 - REC9/-7 - OSO -7 - OSO -

◆いろいろなタイマー機能の紹介

■ Sleepタイマー

設定した時間がくると自動的にスタンバイ状態になり ます。

■ Once、Weekday、Weekendタイマー (再生のみ)

- 設定してある開始時刻になると、自動的に電源が入り、設定した入力の再生が始まります。
- 終了時刻になると自動的にスタンバイ状態になります。
- Onceタイマーは1度だけ働きます。
- Weekdayタイマーは毎週月~金曜日(初期設定)の、指定した同じ時刻に働きます。

(曜日は変更できます。)

● Weekendタイマーは毎週土、日曜日(初期設定) の、指定した同じ時刻に働きます。 (曜日は変更できます。)

■ Recタイマー(録音)

● 設定した曜日の開始時刻になると、電源が入り、設定 した入力から設定した機器への録音が始まります。

Řecタイマーには以下の2通りの設定があります。

Once: 設定した時刻に一度だけタイマー録音を行います。

Every: 毎日同じ時刻に一度だけタイマー録音を行います。(曜日は変更できます。)

録音機器には以下の機器が選べます。

- 本機MD
- 別売のオンキヨー製力セットテープデッキ*
- 本機MDと別売のオンキヨー製力セットテープ デッキの両方*
- 終了時刻になると自動的にスタンバイ状態になります。
- * TĀPEに録音するためには、外部入力「CD-R」の表示名称を「TAPE」に変更してください。 (***68ページ)

!ヒント

Recタイマー中はMUTING機能が働いて音声がごく小さくなります。 音声を聞きたいときは、リモコンのMUTINGボタンまたはVOLUME ▲/▼ボタンを押して、機能を解除してください。

◆Sleepタイマーを使う

リモコンで操作する

10分単位の時間設定が可能です。





SLEEP ボタンを押す

「Sleep 90」が表示され、90分後に電源が切れる設定になります。

ボタンを押すごとに10分単位で時間が短くなります。

Sleep 90

残り時間を確認するには

SLEEPボタンを押すと、電源が切れるまでの残り時間が表示されます。ただし、残り時間が10分以下の表示のときに再びSLEEPボタンを押すとSLEEPタイマーは解除されます。

スリーフ Sleepタイマーを解除するには

「Sleep off」の表示が出るまでSLEEPボタンを(くり返し)押します。


CDダビングを終わらせてから自動的に電源が切れるようにするには

CDからMDや、本機に接続した別売のオンキヨー製力 セットテープデッキ、CD-RとのCDダビング中に Sleepタイマーを働かせると、ダビングが終了してから電源が切れます。この機能を利用して、寝る前や、 外出前にCDダビングを始めることができます。

62

本体で操作する

10分単位と1分単位の時間設定が可能です。



1

プイマー TIMER ボタンを 1 秒以上押す



「Sleep 90」が表示され、90分後に電源が切れる設定になります。

2

「January Timer ボタンを押す



Sleer 60

押すごとに、10分ずつ時間が短くなります。

90→80→....→10→off

3



1分単位で時間を設定したいときは、MULTI JOGダイヤルを回す

Sleer 54

右に回すと1分ずつ増え、99分まで設定できます。左に回すと1分ずつ減り、1分まで設定できます。

4




マルチ ジョグ MULTI JOG ダイヤルを押す



「SLEEP」が点灯

スリーブ SLEEPタイマーが作動開始します。

◆ Once、Weekday、Weekendの 各タイマーを設定する(再生のみ)



7



TIMER ボタンを(くり返し)押 して設定するタイマーを選ぶ

→ Once Timer→Weekday Timer→

\$\frac{2}{2}\frac{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{2

* 時計設定(☞ 21ページ)、Rec Timer (☞ 65ページ)は、ここでは選びません。

Once Timer

8秒以内に手順2の操作に移ってください。

2



MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して演奏するソースを選ぶ

 $CD \Leftrightarrow MD \Leftrightarrow FM$ \updownarrow $LINE^* \Leftrightarrow CD-R^* \Leftrightarrow AM$


* 名称を変えるとその名称が表示されます。

FH

3



MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して開始時刻を選ぶ 12時間表示



➡ 次ページへ続く



タイマー機能を使う(つづき)

4



MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して終了時刻を選ぶ 12時間表示

0++ -1:05am

開始時刻(On)を設定すると、終了時刻(Off)は自動的に1時間後の表示になります。

5



●手順2で入力にFMまたはAMを選んだときは
MÜLTI JOGダイヤルを押し、
ダイヤルを回してプリセット
チャンネルを選ぶ

FM 81.30MHz - 3

● FM、AM 以外の入力を選んだときは、

手順6に進んでください。

6

ワンス

● Once タイマーの場合

手順7に進んでください。


- Weekday、Weekendタイマー の曜日を変える場合
- MULTI JOGダイヤルを押す。
 まニュカアいる文字が現在記字

表示されている文字が現在設定されている曜日です。

日月火水木金土




② MÜLTI JÖĞダイヤルを回して、変 更する曜日を選ぶ。



選んでいる曜日 (SUN=日、MON=月、TUE=火、 WED=水、THU=木、FRI=金、SAT=土) ③ MÜLTI JÖĞダイヤルを押して、選んだ 曜日のオン/オフの設定変更をする。

押すたびに、交互にオン/オフの設定が変わります。



- 4 他の曜日の設定変更をするときは、手順②、③をくり返す。
- ⑤ 曜日の設定が終わったら、MÜĽTI JÖĞダイヤルを回して、「Śĕt」を表示する。


SMTWTF_ -Set

7

MULTI JOG

MULTI JOG ダイヤルを押す

「Timer On」が表示され、設定したタイマーがオンになります。



他のタイマーの設定をするときは、手順 **1**から始めます。

8

設定した入力の準備をする

● Once、Weekday、Weekendタイマーで選んだ入力の再生準備(CDをセットするなど)をしてください。

9

電源を切る




電源が入っているとタイマーが作動しません。

ご注意

MDのタイマー再生で、MEMORY、RANDOM、 フトラック ワングルーフ TR、 IGRモードなどを設定しても、タイマー オン時にはノーマル再生になります。

タイマーオン時の音量は、電源を切る直前の音量と同じになります。あらかじめ調整しておいてください。

◆Recタイマーを設定する(録音のみ)



1

TIMER

TIMER ボタンを(くり返し)押 して Rec タイマーを選ぶ

Once Timer → Weekday Timer →

Veekend Timer → Rec Timer →

Clock →通常表示

Rec Timer

2



MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して入力を選ぶ


FM 12:00am

3



MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して開始時刻を選ぶ

12時間表示



4



MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して終了時刻を選ぶ

12時間表示



開始時刻(On)を設定すると終了時間 (OFF)は自動的に1時間後の表示となり ます。

5



●手順2で入力にFMまたはAMを選んだときは MÜLTI JOGダイヤルを押し、 ダイヤルを回してプリセット チャンネルを選ぶ

FM 81.30MHz

● FM、AM 以外の入力を選んだ ときは、

手順6に進んでください。

➡ 次ページへ続く



タイマー機能を使う(つづき)

6

曜日設定と録音先の選択をする

- **1 MÜLTI JÖĞ ダイヤルを押す**「Once」または「Every」が点滅します。
- ② MÜLTI JÖGダイヤルを回して、「Once」または「Every」を選び、MÜLTI JÖGダイヤルを押す曜日設定モードになります。

「Once」を選んだ場合

1週間以内の設定した曜日に1度だけ働きます。

MÜLTIJOGダイヤルを押すと、「NEXT」または曜日点滅表示になります。「NEXT」は24時間以内の、設定した時間にタイマー録音ができます。

曜日を設定する場合はMULTI JOGダイヤルを回して、設定したい曜日を選択してください。



「Every」を選んだ場合


設定した曜日に毎週働きます。

MÜLTI JOGダイヤルを押すと、下記の表示になります。


- ●曜日を変える場合
- MÜLTI JOGダイヤルを押す。

表示されている文字が現在設定されている曜日です。

日月火水木金土




② MULTI JOGダイヤルを回して、変更する曜日を選ぶ。




選んでいる曜日

(SUN=日、MON=月、TUE=火、 WED=水、THU=木、FRI=金、SAT=土)

③ MÜLTI JOGダイヤルを押して、選ん だ曜日のオン/オフの設定変更をする。 押すたびに、交互にオン/オフの設定 が変わります。




- 4 他の曜日の設定変更をするときは、 手順②、3をくり返す。
- **⑤** 曜日の設定が終わったら、MÜĹTI JOGダイヤルを回して、「Set」を表示する。



MULTI JOGダイヤルを押し、ダイヤルを回して、録音先を選ぶ

MD → TAPE* ↓



* TAPEは別売のオンキヨー製力セットテー プデッキをシステム接続したときのみ働き ます。

また、TAPEおよびMD&TAPEを選択するためには、外部入力「CD-R」の表示名称を「TAPE」に変更してください。 (☞68ページ)

MD&TAPEを選ぶと、本機MDとカセット テープデッキで同時に録音ができます。

7

MULTI JOG

MULTI JOG ダイヤルを押す

「Timer On」が表示され、設定したタイマーがオンになります。



8

設定した入出力の準備をする

録音可能なMDを本機にセットします。

9

電源を切る




電源が入っているとタイマーが作動しません。

ご注意

録音レベルの調整、レベルシンクのオン、オフの変更(☞41ページ)が必要なときはあらかじめ設定しておいてください。


◆ Once、Weekday、Weekend、 bック Rec各タイマーをオン、オフする

各タイマーの設定をしたあとでタイマーをオフにしたい、またオフにしたあとでオンにしたいときは以下のようにしてください。



1 各タイマーのオン、オフ状態を確認する

オンになっているタイマーは点灯しています。



2 TIMER ボタンを(くり返し)押 して、タイマーを選ぶ



ONCE W.DAY W.END REC

マルチ ジョグ MULTI JOG ダイヤルを回す

Timer Off



り、オフになっていたタイマーは前の設 定通りにオンになります。

タイマーをオンにしたときは、必ずスタンバイ 状態にしてください。電源が入っているとタイ マーが働きません。

◆タイマーが重なったときは

Once/Weekday/Weekend/Recの2つ以上のタイマーが同じ開始時刻に設定されているときは

Once/Weekday/Weekend/Recの順に優先されます。


他のタイマーの作動中に別のタイマーの開始時刻に なったときは

先に作動したタイマーが優先され、重なったタイマーは無効となります。先に作動するタイマーの終了時刻と後のタイマーの開始時刻には、必ず1分以上の間隔をあけてください。

電源が入っていたり、他のタイマーと重なって作動しなかったRecのOnceタイマー、Onceタイマーは自動的に予約が解除(オフ)されます。

外部入力機器の表示名称を変える

接続した外部機器 (🖙 16ページ) に合わせて、入力の表示名称を変えることができます。



1



OTHER INPUTS ボタンを(く り返し) 押して、名称を変える外 部入力を選ぶ

 $\overset{\bar{\flat}-\bar{\bar{\tau}}_{1}-\bar{\bar{\tau}}-\bar{\nu}}{\mathsf{CD-R}} \; \leftrightarrow \; \; \; \mathsf{LINE}$

2



EDIT/CLEAR/NO ボタンを押して、「Name Select?」を表示する

Name Select?

3


マルチ ジョグ MULTI JOG ダイヤルを押す



4

MULTI JOG ダイヤルを回して 名称を選ぶ





 MULTI JOG

MULTI JOG ダイヤルを押して 決定する

Complete

「Complete」が表示されます。 HELE TO THE TENT OF THE TENT OF

省略名称表示

本機では入力の表示名称が省略される場合があります。そのような場合は、下の表で確認してください。

名称	省略名称
BS	BS
CD-R	CR
CS	CS
CS-PCM	CP
DAT	DT
DVD	DV
LINE	LI
MD2	M2
PC	PC
TAPE	TA
TV	TV
VIDEO	VI
VIDEO DISC	VD
HD(ハードディスク)	HD
GAME	GM

02.11.18, 2:11 PM

UXW-3.1と組み合わせて使用するときは

● オンキョー製デジタルシアターシステム(UXW-3.1) でサラウンド音声を楽しむ

本機は2つのスピーカーを使用する2チャンネルステレオ機器ですが、別売りのUXW-3.1を接続すると5.1チャンネル再生で迫力のある音場がお楽しみ頂けます。また、オーディオ用ピンコードとRIケーブルを接続することで本機との連動が可能です。

UXW-3.1の取扱説明書と合わせてご覧ください。

●接続について

19ページの通りに接続をしてください。

●オートパワーオン

本機や本機に接続されているオンキョー製機器の電源が入るとUXW-3.1の電源が自動的に入ります。 また、本機の電源を入、切しますと接続されている機器全体の電源が入ったり、切れたりします。

●ダイレクトチェンジ

本機やUXW-3.1に接続されているオンキヨー製機器を再生すると、本機の入力が自動的に切り換わります。

●音量の調節について

電源が入ると本機のボリュームシンクロインジケー ターが緑色に点灯します。音量調節つまみは動作しません。

本機に付属しているリモコンのVOLUME▲/▼ボタンまたはUXW-3.1の音量調節つまみで調節します。

● 本機の音量調節ツマミを回すと"Volume Sync"と表示して、音量調節できないことを知らせます。

● UXW-3.1でサラウンドを楽しむ

- UXW-3.1のINPÚTボタンを押して "LÍNE" 以外を 選択すると、本機以外の選択した機器の音もサラウ ンドでお楽しみいただけます。
- 18ページの通りに接続されたオンキヨー製DVDプレーヤーを再生すると、自動的にUXW-3.1の入力が切り換わり、DVDの音が再生されます。また、DVDプレーヤーの音はアナログでMDや本機に接続したカセットテープデッキ、CDレコーダーに録音できます。

このとき本機には以下のように表示されます。



UXW-3.1に接続された機器の音が鳴っている ことを示します。

本機に付属しているリモコンのボタンが働く機器を示します。 (省略表示:この例ではDVDです。) また、表示されている機器がMDやテープデッキ、CD-Rに録 音されるソースです。

本機でCDダビング機能を使用しながら、UXW-3.1に接続された機器の音を楽しむことができます。 (シンクロ録音、シグナルシンクロ録音ではできません。)

- UXW-3.1の音を再生しているときは、本機のCD やMD、ラジオの操作はできません。
- UXW-3.1のみに接続されている機器は、本機MD や本機に接続されたカセットテープデッキ、CDレ コーダーに録音することはできません。

録音するときは本機のCD-R端子、LINE端子に接続する必要があります。

● UXW-3.1のみに接続されている機器は本機のタイマー機能で操作できません。

● サラウンドモードを変更する (UXW-3.1の取扱説明書もご覧ください)

- 本機に付属しているリモコンのSURÃÓÛNDボタンまたは本体のTONE/S.BASSボタンでUXW-3.1のサラウンドモードが変更できます。
- 本機のS.BASS等の音質調整はできません。
- UXW-3.1がステレオモードに切り換わったときは、本機に"Stereo"、サラウンドモードのいずれかに切り換わったときは本機に"Surround"と表示されます。

● UXW-3.1を使わずに本機のスピーカーだけで楽しむ には(2チャンネル再生)

- UXW-3.1のSTÂŃĎBY/ONボタンを押して、 UXW-3.1をスタンバイ状態にします。
- ●本機のボリュームシンクロインジケーターがオレンジ色に変わり、本機のボリュームつまみが動作するようになります。UXW-3.1にのみ接続されている機器は本機だけで再生することはできません。本機で再生中にUXW-3.1の電源を入/切すると育量が変わって大きな音になることがあります。」■ボタンや入力切り換えで再生を止めたり、一度MUTINGボタンを押してからUXW-3.1の電源の入/切を行ってください。

●ヘッドホンで楽しむには(UXW-3.1の取扱説明書も ご覧ください)

- 本機のPHONES端子にヘッドホンのミニプラグを 接続します。本機のスピーカーの音が消えます。 (UXW-3.1の音は聞こえます。)
- UXW-3.1のSURŘOUNDボタンか本機のリモコンのSURŘOUNDボタン、または本機のTONE/S.BASSボタンを2秒以上(本機に"Headphone"と表示されるまで)押しつづけてください。UXW-3.1のスピーカーの音が聞こえなくなります(Headphone Mode)。
- ヘッドホンから聞こえる音はステレオになります。
- スピーカーで聞くときは、もう一度UXW-3.1の S U R R O U N D ボタンか本機リモコンの SURROUNDボタン、または本機のTONE/ S.BASSボタンを2秒以上(本機に"Stereo"か "Surround"と表示されるまで)押しつづけてください。UXW-3.1のスピーカーの音が聞こえるように なります。

MDのシステム上 の制約について

MD(ミニディスク)システムは、従来のカセットやDATとは 異なる方式で録音が行われます。そのため、いくつかのシス テム上の制約があり、次のような症状が出る場合がありま す。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承く ださい。

■ 最大録音可能時間(60分、74分、80分)に達していなく ても、「Disc Full」が表示される。

MDシステムでは、時間に関係なく、曲数がいっぱいになると「Disc Full」の表示が出ます。256曲以上は録音できません。さらに曲を追加するには、不要な曲を消すか、2枚のMDに分けて録音してください。

● 曲数にも録音時間にも余裕があるのに、「Disc Full」が表示される。

曲中にエンファシス情報などの入切が多く行われると、曲の区切りと同じ扱いになり、時間や曲数に関係なく「Disc Full」の表示が出ます。

- MDへの録音のしかたによっては、短い曲を何曲消しても MDの残り時間が増えない。
- 曲をつなぐことができない場合がある。編集を行ってできた曲は、つなぐことができない場合があります。
- MDの状態や録音のしかたによっては、録音可能な残り時間が録音した時間以上に減ることがある。
- ●編集でできた曲でサーチを行うと、音が途切れることがある。
- 曲番が正確につかないことがある。


CDを録音するとき、CDの録音内容によって、短い曲ができる場合があります。また、レベルシンクオンで自動的にトラックマーキングを行った場合、録音するものの内容によっては、曲番が正確につかない場合があります。

- ●「MD Reading」の表示がなかなか消えない。 一度も使用していない録音用ディスクを入れると、通常より 「MD Reading」表示が長く表示されます。
- MDには最大1792文字のネームが入力できます。 ただし、グループ機能を使用したり、カタカナを入力すると 入力可能文字数はこれより少なくなります。
- グループ機能の情報は、通常ネームを書きこむエリアに書き こみます。

そのため、文字を多く入れると情報を書きこむエリアが少なくなり、グループ編集ができない場合があります。その際は、ネームの文字数を減らすとグループ編集ができることがあります。

MDLPについて

LP2、LP4の各モードで録音したディスクは、LP2、LP4 モード搭載の機器以外では再生できません。



で使用状況により、メッセージが表示されま す。意味は下の表のとおりです。

メッセージ	意味
MD Blank Disc	曲もディスク名も記録されていない録音用 MDが入っている。
Cannot Copy	MDの制限により、デジタル録音できない 状態になっている(「MDについて」、9ペー ジ参照)。
Cannot Edit	編集できないMDで編集しようとした。
Cannot Rec	再生専用MDに録音しようとした。
Cannot Set	タイマー動作中にタイマー設定しようとした。
CD Dub Fail	CDダビングを起動できなかった。
Complete	編集が完了した。
Cannot Read	異常な(損傷している、TOCが入っていない)MDが入っている。
Disc Full	MDの録音可能部分がないため、録音できない(「MDのシステム上の制約について」、 左項参照)。
Error	カナネーム入力時に入力できない組み合わせを行った。例:ア*
Full	ネーム入力中に文字数が最大値に達した。
Impossible	MDシステム制約上以外の原因で編集の不可能な操作をした。
MD Writing	MDへの書き込み中
Mecha Error	MDメカに異常が発生した。
Memory Full	25曲を越えてメモリーしようとした。 または、チューナーで30局を越えてメモ リーしようとした。
Name Full	入っている曲名とディスク名が最大値に達した。
No Change	ネーム入力で変更がなかった。
CD/MD No Disc	ディスクが入っていない。(CD、MD)
Protected	MDが記録不可状態になっている。
Retry Error	録音中、振動やMDに傷がいくつもあったため、記録し直しが連続し正常に記録できない。
Recording	録音中に入力を換えようとした。 録音中にできないCDやTUNERの操作を した。
Signal Wait	MDがシグナルウエイト状態になった。
Time Protect	CD倍速ダビング終了後、同じCDを74分 以内にCD倍速ダビングしようとした。
TOC Error	MDの読み取りや書き込みに失敗した。
Text Protect	CDテキストに著作権があります。

X-N3X(P69-76)(SN29343348A) 70 02.11.18, 2:12 PM

困ったときは

まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もあります。他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

●文章の最後にある数字は参照ページ数です。

電源に関して

電源が入らない

- ●電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。 (20)
- 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

電源が途中できれる

- ●表示管にSLEEP表示がある場合は、スリープタイマーが働きます。解除してください。 (62)
- タイマー演奏、録音は終了時刻にスタンバイになります。 (63)

音に関して

音声が出ない

- ●スピーカーが正しく接続されていますか?しん線は本体の接続端子に接触していますか? (14)
- ボリュームが最小/MINになっていませんか? (20)
- ミューティング機能が働いていませんか?
 - "MUTING"と表示されている場合、ミューティング機能が働いていますので、解除してください。(42)
- ヘッドホンを接続しているとスピーカーからの音は出ません。ヘッドホンをはずしてください。 (10)

音が良くない/雑音が入る

- スピーカーコードの+/-が正しく接続されているかご確認ください。左側に置くスピーカーが本体のL端子、右側のスピーカーはR端子に接続してください。 (14)
- ピンコードのプラグは奥まで差し込んでください。
- ●テレビなど強い磁気を帯びたものの影響をうけることがあります。テレビと本機を離してください。

CD/MDに関して

音が飛ぶ

●本機に振動が加わっている、またはディスクに大きな傷があったり汚れていると音とびすることがあります。

曲をメモリーすることができない

● ディスクが本機に入っていること、メモリーしようとしているのはディスクに入っている曲であることを確認してください。

ディスクが入っているのに再生しない

- ディスクの裏表が正しくセットされているか確認してください。
- ●ディスクがひどく汚れていたり損傷していないか確認してください。
- 何も録音されていないMDが入っていませんか、録音されているMDと取り換えてください。
- 結露していると思われる場合は約1時間後に操作してください。 (8)

FM/AM放送に関して

放送に雑音が入る/FMステレオ放送の時、サーというノイズが多い

オートプリセットで放送局が呼び出せない(FMのみ)/FM放送で"ST"表示が完全に点灯しない

- アンテナの接続をもう一度確認してください。 (15)
- アンテナの位置を変えてみてください。 (29)
- テレビやコンピューターから離してください。
- 近くに自動車が走っていたり飛行機が飛んでいると雑音が入ることがあります。
- ●電波がコンクリートの壁等で遮断されていると放送が受信しにくくなります。
- FMモードをモノラルに変更してみてください。 **(30)**
- AM受信時リモコンを操作すると雑音が入る場合があります。
- それでも電波が悪い時は市販の室内アンテナをお薦めします。

停電になったり、電源プラグを抜いたときは

メモリーは通常3日間は保持されます。万一プリセットチャンネルが消えてしまった場合はプリセットを再度行ってください。

リモコンに関して

リモコンが働かない

- 電池の極性(+、−)が、表示通り正しく入っているか確認してください。 (12)
- ●電池を2本とも新しいものと交換してみてください。(種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用はさけてください)
- リモコンと本体の間が離れすぎていませんか?
- リモコンと本体の間に障害物がありませんか?
- 本体受光部に強い光 (インバータ蛍光灯や直射日光) が当たっていませんか?
- ●オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、正常に機能しないことがあります。

外部機器との接続

接続した機器の音が出ない

• フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、別売のフォノイコライザーを中継してください。



困ったときは(つづき)

レコードプレーヤーの音が小さい

- レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵か、お確かめください。
- 内蔵していないレコードプレーヤーの場合は別途フォノイコライザーが必要です。

レコードプレーヤーが再生できない

● MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプが必要です。

タイマー演奏・録音に関して

タイマー演奏・録音しない

- 現在時刻/日付は正しく設定されていますか?
 - 時刻が設定されていないと、タイマー演奏、録音はできません。現在時刻/日付を設定してください。 (21)
- ●開始時刻に電源が入っているとタイマーが開始しません。タイマー開始時はスタンバイ状態にしてください。(64、66)
- タイマー予約の時間が重なっていると働かないタイマーがあります。時間をずらして設定してください。 (67)
- タイマー演奏はスタンバイ状態にした時の音量が反映されます。スタンバイにする前に適当な音量に調節しておいてください。(64)
- ●オンキヨー製外部機器の場合はRIケーブルとオーディオ用ピンコードの両方が正しく接続されているか確認してください。
- タイマー録音するには録音可能なMDをセットしておく必要があります。 (66)

テレビ映像の色がにじむ

テレビからスピーカーを離してください。

MDの録音/編集に関して

MDの録音、編集(名前をつける、消去する、等)の情報はMDを取り出す時やスタンバイ状態になるときに、MDの目次部分(TOC)に書きこまれます。TOC表示が点灯、点滅している時は電源プラグを抜いたり本体を揺らしたりしないでください。

録音ができない

「Cannot Rec」と表示される (70)

● 再生用のMDです。録音用と交換してください。

「Protected」と表示される (70)

● MDが記録不可状態になっています、解除してください。 **(9)**

「Disc Full」と表示される (70)

● MDに録音の空きがありません、新しいMDと交換してください。

「Retry Error」と表示された (70)

● いったんMDを取り出して、再度録音しなおしてください。

アナログ入力時、録音レベルが小さい

●録音レベルを調整してください。 (40)

「CDダビング」ができない

「CD Dub Fail」と表示される。 (70)

- MDのメカが動いています。しばらく待ってからもう一度CDダビングを行なってください
- CDがランダム再生モードになっているとCDダビングできません。通常再生に戻してください。

「CD倍速ダビング」ができない。

● CDがリピート、メモリー、ランダム再生モードになっているとCD倍速ダビングは働きません。通常の再生モードに戻してください。 また、倍速ダビング開始後、同じCDを74分以内に倍速ダビングすることはできません。 (33)

「CD倍速ダビング」で音とびがする

● CD倍速ダビングはディスクの汚れ等の影響を受けやすくなります。 音とび、ノイズ等が発生する場合は、通常のCDダビングで録音してください。

「シンクロ録音」ができない

●表示部に「MD Reading」が表示されている間はシンクロ録音を開始することができません。しばらく待ってから操作してください。

名前がつけられない

- MDは録音用を使用し録音不可状態は解除してください。 (9)
- リピート、メモリー、ランダム、1GR、1TR再生モードになっていると名前はつけられません。通常の再生モードに戻してください。

MDの編集ができない

- MDは録音用を使用し録音不可状態は解除してください。
- メモリー、ランダム、1GR、1TR再生モードになっていると編集できません。通常の再生モードに戻してください。 (45)
- デジタル録音した曲とアナログ録音した曲はCombine (つなぐ) ことはできません。 (57)
- ●また、異なる録音モードで録音した曲はCombine(つなぐ)ことはできません。(LP2とLP4など)**(57)**

録音後、停電になった

TOC表示が点灯、点滅中に停電になった場合は、停電前の記録内容は消去されます。また誤って電源コードを抜いた場合も消去されます。

CDに関して

CDテキストが表示されない

- ●ディスク名、トラック名はそれぞれ100文字、ディスク内の総文字数は900文字を超えていると表示できません。
- CDテキストの入っていないCDを使っている。

再生が始まるまでに時間がかかる

● 曲数の多いCDの場合読み込みに時間がかかることがあります。

困ったときは

UXW-3.1と組み合わせて使用時に困った/連動しない

●正しく接続はされていますか?オーディオ用ピンコード、**PI**ケーブルを正しく接続してください、外部入力機器の表示名称を正しく変更してください。

音声に関して

● 本機のボリュームは働きません。本機に付属のリモコンまたはUXW-3.1のボリュームで音量を調整します。ヘッドホン使用時、UXW-3.1からの音は聞こえます。聞こえなくするには本機に付属しているリモコンのSURROUNDボタンを2秒以上押します。

<音質について>

電源プラグの極性を変えると音が良くなることがあります。電源投入後10~30分程度経過した方が音質は安定します。 オーディオ用ピンコードはスピーカーコードと一緒に束ねると音質が低下しますのでご注意ください。

製品の故障により正常に録音できなかったことによって生じた損害(CDレンタル料等)については保証対象になりませんので大事な録音するときにはあらかじめ正しく録音できることを確認の上、録音を行なってください。

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音やノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。

そのような時は、電源プラグを抜いて約5秒以上待ってから改めて電源プラグを入れてください。

修理について

◆保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げ の際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管 してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

◆調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから修理を依頼してください。

◆保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご 提示のうえ、お買い上げの販売店または、当社サービスス テーションにご依頼ください。詳細は保証書をご覧くださ い。

◆保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談く ださい。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要 望により有料修理致します。

◆ 補修用性能部品の保有期間について

当社では本機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶で住所
- ▶ 製品名 X-N3X
- ▶できるだけ詳しい故障状況

● 主な仕様

FR-N3X

■ 一般仕様

電源 AC 100V、50/60Hz

消費電力 42W

クロック精度 月差±20秒 (25℃) **外形寸法(幅×高さ×奥行)** 155×190×361mm

質量 4.6kg

■ アンプ部

実用最大出力 18W+18W (EIAJ、 4Ω)

17W+17W (EIAJ, 5Ω)

定格出力 $13W + 13W (4\Omega)$ $12W + 12W (5\Omega)$

入力

アナログ LINE、CDR/TAPE: RCA L/R 300mV/47kΩ

PROCESSOR : RCA L/R 1V/47kΩ

出力

アナログ CDR/TAPE: RCA L/R 240mV/2.2kΩ

PROCESSOR : RCA L/R 300mV/2.2k Ω

SUBWOOFER : RCA 1V/680Ω

デジタル ×1光 (OPTICAL)

全高調波ひずみ率0.4%(1kHz定格出力時)周波数特性1OHz~100kHz/+3.5、-3dBトーンコントロールBASS 7段階(-7,-5,-2.5,±0,+2.5,+5,+7dB)

TREBLE 7段階 (-7,-5,-2.5,±0,+2.5,+5,+7dB)

スーパーバス 50Hz+1OdB

ミューティング 50dB

■ CD部

形式 光学式 (コンパクトディスク方式)

読み取り方式 非接触光学式

周波数特性 10Hz~20kHz(±2dB)

ワウ・フラッター 測定限界以下

■ MD部

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式

読み取り方式 非接触光学式

録音時間 最大320分(LP4、80分ディスク使用時)

周波数特性 10Hz ~20kHz (±2dB)

ワウ・フラッター 測定限界以下

■チューナー部

受信周波数 FM 76.0~108.0MHz

AM 522~1629kHz

感度 (FM) 18.8dBf ($2.4\mu V$ 、 75Ω 、SN 50dB)

SN比 (FM) 70dB (MONO)

67dB (STEREO)

ステレオセパレーション (FM)

30dB (100-10kHz)

■ リモコン RC-491S

方式 赤外線

信号到達距離 約5m

使用電池 単3型 (1.5V) 乾電池2個

■ スピーカー部 (D-N3X)

形式 2ウェイ バスレフ型

定格インピーダンス 5Ω **表大入力** 70W

定格感度レベル 84dB/W/m

定格周波数範囲60Hz~35kHzクロスオーバー周波数1 OkHzキャビネット内容積3.8ℓ

使用スピーカー ウーファー:12cm コーン型

ツィーター: 2.5cm ドーム型

外形寸法(幅×高さ×奥行) 130×220×216mm

(サランネット、突起部含む)

質量 各 2.9kg

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

オンキョーご相談窓口・修理窓口のご案内

オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。

カスタマーセンター 受付 9:30~17:30 **■カタログのご請求、製品についてのご相談**

(土日祝、弊社休日除く)

お客様

で相談窓口 *e-mail:

*e-mail:ホームシアター/オーディオ製品→customer@onkyo.co.jp

マルチメディア製品 → mmcadmin@onkyo.co.jp

*TEL: ナビダイヤル 0570-01-8111 (全国どこからでも市内料金で通話いただけます)

または072-831-8111 (携帯電話、PHSから) へどうぞ。 *FAX: 072-831-8124 〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

オンキョー製品情報、ユーザー登録ホームページへ→http://www.onkyo.co.jp

快適なオーディオライフをお手伝い。ネットショップへ→http://www.e-onkyo.com

修理窓口 修理のご依頼は取扱説明書の「困ったときは」」の項目をご確認のうえご依頼ください。転居されたり、贈物でいただいたものの故障でお困りの場合は、下記へご相談ください。

北海道地区

札幌サービスステーション TEL 011-747-6612 FAX 011-747-6619 〒001-0028 札幌市北区北28条西5-1-28 トーシン北28条ビル

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島地区

仙台サービスステーション

TEL 022-297-0571 FAX 022-257-7330 〒984-0051 仙台市若林区新寺4-9-5 第二丸昌ビル 1F

茨城·栃木地区

宇都宮サービスステーション TEL 028-634-4307 FAX 028-634-4308 〒320-0831 栃木県宇都宮市新町2-7-7

群馬・埼玉・新潟地区

大宮サービスステーション

TEL 048-651-8612 FAX 048-651-9137 〒330-0034 埼玉県さいたま市土呂町2-29-2 高安ビル 1F

千葉・東京(23区)地区

東京サービスセンター

TEL 03-3861-8121 FAX 03-3861-8124 〒111-0054 東京都台東区鳥越1-2-3 ハマスエビル

東京(23区を除く)・山梨・長野地区

八王子サービスステーション

TEL 0426-32-8030 FAX 0426-36-9312 〒192-0914 東京都八王子市片倉町358番地

神奈川地区

横浜サービスステーション TEL 045-322-9342 FAX 045-312-6603 〒220-0072 横浜市西区浅間町1-13 共益ビル5F

岐阜·静岡·愛知·三重地区

名古屋サービスステーション

TEL 052-772-1229 FAX 052-772-1331 〒465-0013 名古屋市名東区社口1丁目1001番

富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山地区 大阪サービスセンター

TEL 06-6576-7620 FAX 06-6576-7604 〒552-0013 大阪市港区福崎3丁目1番148号

鳥取・島根・岡山・広島・山口(下関を除く)地区

広島サービスステーション

TEL 082-262-3315 FAX 082-262-6571 〒732-0057 広島市東区二葉の里2-8-28

徳島・香川・愛媛・高知地区

高松サービスステーション

TEL 087-868-5662 FAX 087-868-5672 〒760-0079 高松市松縄町44-8 西原ビル1F

山口(下関)・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄地区

福岡サービスステーション

TEL 092-418-1357 FAX 092-418-1358 〒812-0006 福岡市博多区上牟田3-8-19 みなみビル202

オンキョーサービス認定店

静岡サービス認定店

TEL 0543-46-6502 FAX 0543-46-6502 〒424-0063 静岡県清水市能島171-15

北陸サービス認定店

TEL 0776-27-1868 FAX 0776-27-1768 〒910-0001 福井県福井市大願寺3-5-9

岡山サービス認定店

TEL 086-274-5840 FAX 086-274-5840 〒703-8271 岡山県岡山市円山13

熊本サービス認定店

TEL 096-364-1475 FAX 096-364-1475 〒862-0970 熊本県熊本市渡鹿7-15-18

沖縄サービス認定店

TEL 098-876-9195 FAX 098-876-9195 〒901-2104 沖縄県浦添市当山558番地の8 キャッスルサイド浦添102号

2001年12月現在 お客様相談窓口・修理窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがございますのでご 了承ください。 G-1

ご購入された時にご記入ください。 修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 購入年月日: ご購入店名: Tel.) メモ:

ONKYO

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品の故障や修理についてのお問い合わせ先: お買い上げの販売店もしくはサービス網ー覧表記載の最寄りのサービスステーションへお申し出ください。 ●東京サービスセンター ☎ 03(3861)8121 ●大阪サービスセンター ☎ 06(6576)7620

SN 29343348A



Printed in Japan G0210-2

X-N3X(P69-76)(SN29343348A) 76 02.11.18, 2:12 PM